

Adaptieve cruise control



Wanneer het contact wordt ingeschakeld, wordt de vorige status, ACC of ASL, automatisch opgeroepen en geactiveerd. De ingestelde snelheid wordt niet opgeroepen.

- 2. SET+:** Druk hierop om de huidige snelheid van het voertuig in te stellen als de ingestelde snelheid. Hoewel ACC is ingeschakeld, kunt u door verder indrukken een hogere ingestelde snelheid dan de huidige snelheid instellen. De snelheid van het voertuig neemt geleidelijk toe om de nieuwe ingestelde snelheid te bereiken.

***N.B.:** Afhankelijk van de voertuigspecificatie, wordt de ingestelde snelheid weergegeven als merkteken op de snelheidsmeter of een numerieke weergave op het message centre. De ingestelde snelheid kan ook worden weergegeven in het Head-up display (HUD), indien geactiveerd. Zie **55, HEAD-UP DISPLAY**.*

- 3. RES:** Druk hierop om de ingestelde ACC-snelheid te hervatten nadat deze is uitgeschakeld.
- 4.** Druk hierop om de tussenruimte te verkleinen. Zie **142, DE VOLGFUNCTIE INSCHAKELEN**.
- 5.** Druk op (-) om de ingestelde snelheid te verlagen. De snelheid van het voertuig neemt geleidelijk af tot de nieuwe ingestelde snelheid.
- 6.** Druk hierop om de tussenruimte te vergroten.
- 7. CAN:** druk hierop om de cruisecontrol te annuleren terwijl de ingestelde rijnsnelheid in het geheugen blijft opgeslagen.

DE VOLGFUNCTIE INSCHAKELEN



In de volgfunctie komt het voertuig niet automatisch tot stilstand en kan het eveneens niet altijd snel genoeg afremmen om een aanrijding te voorkomen.

Als u de ingestelde snelheid hebt bereikt kunt u uw voet van het gaspedaal halen, waarna de ingestelde snelheid door het systeem wordt gehandhaafd.

Als een ander voertuig op dezelfde rijstrook gaat rijden, of als een ander voertuig op dezelfde rijstrook langzamer rijdt, wordt de rijnsnelheid van uw voertuig automatisch aangepast tot de afstand tot het voertuig vóór u overeenkomt met de ingestelde afstand. Het voertuig bevindt zich nu in de **volgfunctie**.

Het waarschuwingslampje van de volgfunctie gaat branden om te bevestigen dat de volgfunctie actief is. Zie **60, VOLGFUNCTIE (ORANJE)**.

Op het message centre wordt de ingestelde afstand weergegeven in de vorm van een voertuig met een wisselend aantal pijlen ervoor.

Het systeem zal vervolgens een constante afstand handhaven tussen uw voertuig en het voertuig dat voor u rijdt, totdat:

- Het voertuig voor u accelereert naar een hogere snelheid dan de ingestelde snelheid.
- Het voertuig voor u de rijstrook verlaat of uit het zicht verdwijnt.
- Een nieuwe afstand wordt ingesteld.

De remmen van het voertuig worden zo nodig automatisch in werking gesteld om het voertuig af te remmen en de afstand tot het voertuig vóór u te handhaven.

De maximale door de ACC uitgeoefende remkracht is beperkt. U kunt deze zo nodig vergroten door het rempedaal in te trappen.