

DE MOTOR STARTEN



Wanneer de auto in een afgesloten ruimte staat, mag u de motor nooit starten of laten lopen. Uitlaatgassen zijn giftig en kunnen bij inademen bewusteloosheid of zelfs de dood tot gevolg hebben.



Als de motor niet wil starten, mag u niet blijven proberen om de motor aan te laten slaan, aangezien de accu hierdoor leeg raakt. U kunt hierdoor ook de katalysator beschadigen, doordat er onverbrande brandstof door de uitlaat stroomt.

N.B.: De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptogas) of spelcomputer, etc. Houd de Smart-key uit de buurt van dergelijke apparaten wanneer u zonder sleutel wilt instappen of starten via de reserveprocedure voor het starten zonder sleutel.

De motor inschakelen:

1. Controleer of er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is.
2. Zorg dat de parkeerstand (**P**) of neutraalstand (**N**) is ingeschakeld.
3. Automatische transmissie: Trap het rempedaal stevig in.
Handgeschakelde versnellingsbak: Trap het koppelingspedaal stevig in.
4. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**.

N.B.: Bij voertuigen met een dieselmotor is de vertraging voor het laten aanslaan van de motor bij lagere omgevingstemperaturen langer omdat de gloeibougies langer in werking zijn. Tijdens deze langere vertraging moet u het rempedaal ingetrapt houden.

Als de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal (of het koppelingspedaal) halen als u dit veilig kunt doen.

DE MOTOR UITSCHAKELEN

Terwijl het voertuig stilstaat:

1. Zorg ervoor dat Park (**P**) is gekozen voor voertuigen met een automatische transmissie of neutraal voor voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak. Trek de elektronische handrem (EPB) aan.
2. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.

Terwijl het voertuig rijdt:



Wij raden u af om de motor uit te schakelen terwijl het voertuig in beweging is. Mocht zich echter een noodsituatie voordoen waarin u de motor moet uitschakelen, dan gaat u als volgt te werk:

1. Houd de **START/STOP**-knop langer dan 2 seconden ingedrukt, of
2. Druk binnen 3 seconden twee keer op de **START/STOP**-knop. In beide gevallen wordt **Motor uit-knop ingedrukt** op het message centre weergegeven.

HET CONTACT INSCHAKELEN

Als u het contact wilt inschakelen zonder de motor te starten, gaat u als volgt te werk:

1. Met een geldige Smart-key in het voertuig:
 - Zorg ervoor dat bij voertuigen met een automatische transmissie het rempedaal **NIET** is ingetrapt.