

N.B.: *Dezelfde mededelingen kunnen verschijnen terwijl u op een overzichtelijke weg rijdt, waar de radar weinig obstakels hoeft te detecteren.*

Door de obstructie te verwijderen kan het systeem weer normaal functioneren. Indien de belemmering aanwezig is terwijl de ACC niet actief is (bijvoorbeeld bij de eerste start of bij uitgeschakelde ACC), wordt de mededeling **RADARSENSOR GEBLOKKEERD** weergegeven.

Banden die niet zijn goedgekeurd voor dit voertuig, kunnen afwijkende afmetingen hebben. Dit kan de juiste werking van de ACC belemmeren.

NADERINGSALARME



Het is mogelijk dat het naderingsalarmsysteem niet op langzaam rijdend verkeer reageert.



Het naderingsalarm maakt gebruik van dezelfde radarsensor als het ACC-systeem. Dezelfde prestatiebeperkingen zijn van toepassing. Zie 141, ADAPTIEVE CRUISE CONTROL - OVERZICHT.

Het naderingsalarm kan worden in- en uitgeschakeld via de menu's van het instrumentenpaneel, **Rijfuncties** en **Naderingsalarm**. Zie 53, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

Zodra u het naderingsalarm inschakelt, gaat het waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel branden. Zie 61, **NADERINGSALARME (GROEN)**.

Het naderingsalarm biedt beperkte signalering van en waarschuwing voor objecten vlak vóór het voertuig terwijl het voertuig vooruit rijdt. Indien een voertuig of object vóór het voertuig zich binnen het door de gebruiker gedefinieerde gevoeligheidsgebied bevindt, is een geluidssignaal hoorbaar en wordt de mededeling **NADERINGSALARME** op het message centre weergegeven. Noodstophulp (EBA) wordt geactiveerd. Zie 122, **NOODSTOPHULP (EBA)**.

U dient onmiddellijk de juiste actie te ondernemen.

U kunt de gevoeligheid van deze functie alleen instellen wanneer de ACC is uitgeschakeld. Dit doet u als volgt:

- Gebruik de knoppen van de ACC op het stuurwiel en druk op de knop voor verkleinen van de afstand om de huidige instelling op het message centre weer te geven. Druk opnieuw op de knop om de gevoeligheid van het naderingsalarm te verkleinen.
- Druk op de knop voor verkleinen van de afstand om de huidige instelling in message centre weer te geven en druk opnieuw op de knop om de gevoeligheid van het naderingsalarm te vergroten.

NADERINGSALARME <---> wordt op het message centre weergegeven.

N.B.: *De ingestelde afstand van het naderingsalarm blijft ingesteld nadat u het contact hebt uitgeschakeld.*

GEAVANCEERDE NOODSTOPHULP



Het is mogelijk dat de geavanceerde noodstophulp niet op langzaam rijdend verkeer reageert en het zal zeker niet reageren op stilstaande voertuigen of voertuigen die in tegengestelde richting rijden.