

Instrumentenpaneel

WAARSCHUWINGS- EN INFORMATIEMEDELINGEN



Negeer waarschuwingsmededelingen niet en voer de betreffende actie zo snel mogelijk uit. Als u dit nalaat, kan ernstige schade aan het voertuig ontstaan.

Als u een mededeling onderdrukt, blijft een oranje of rood waarschuwingssymbool branden zolang het probleem niet is verholpen.

Voor informatie over de afzonderlijke mededelingen, hun betekenis en de vereiste actie raadpleegt u het betreffende hoofdstuk in dit instructieboekje.

Als er meer dan één mededeling actief is, verschijnt elke mededeling om de beurt gedurende twee seconden in volgorde van prioriteit.

N.B.: Meldingen worden in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Belangrijke waarschuwingen krijgen de hoogste prioriteit.

De waarschuwingsmededelingen gaan vergezeld van een geluidssignaal en naast de tekst van de mededeling kan een symbool uit het instructieboekje staan. De waarschuwingsmededelingen worden weergegeven totdat de oorzaak van het probleem is verholpen of u de mededeling onderdrukt door op de toets **OK** op het stuurwiel te drukken.

BOORDCOMPUTER

Het geheugen van de boordcomputer slaat gegevens van een rit of van een aantal ritten op, totdat u het geheugen weer op nul zet.

Er zijn drie ritgeheugens beschikbaar, **A**, **B** en **Auto** (automatisch).

Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. De menuopties van de **Boordcomputer** worden hieronder vermeld:

- Schakelen tussen **Rit A**, **Rit B** en **Rit Autom.**
- **Eenheden:** Selecteer deze optie om eenheden weer te geven en de gewenste incrementele cijfers te kiezen voor afstand, snelheid en brandstofverbruik.
- **Ritinformatie:** selecteer deze optie om de inhoud van **Gereden afstand**, **Gemiddelde snelheid**, **Gemiddeld verbruik**, **Actueel verbruik**, **Resterende afstand** en **Rijstijl** in of uit te schakelen.

BOORDCOMPUTER GEBRUIKEN



E167601

Door kort (maximaal 1 seconde) of meerdere keren kort op de knop te drukken, kunt u door de informatie in de boordcomputer bladeren. De beschikbare opties zijn:

- Datum en kilometer teller.
- Gereden afstand.
- Gemiddelde snelheid.
- Gemiddeld verbruik.
- Actueel verbruik.
- Resterende afstand.
- Rijstijl.
- Statusweergave ECO-datasysteem.