

SYSTEEMINSTELLINGEN

Het scherm **Systeeminstellingen** is onderverdeeld in categorieën en wordt geselecteerd via het menu **Algemene instellingen**:

- **Taal**: selecteer de gewenste taal.
- **Datum & tijd**: selecteer om de datum en tijd te wijzigen.
- **Volume-instellingen**.
- **Meeteenheid**: mijl of kilometer.
- **Piepton**: schakel **IN/UIT**.
- **Animaties**: schakel **IN/UIT**.
- **Automatisch scrollen tekst**: schakel **IN/UIT**.
- **Minder volume tijdens**: schakel **IN/UIT**. Als deze functie is ingeschakeld, wordt het audiovolume van het voertuig tijdens een telefoongesprek automatisch verminderd.
- **Schermb beveiliging**: schakel **IN/UIT**.
- **Dynamisch hoofdmenu**: schakel **IN/UIT**.
- **Alle persoonlijke gegevens wissen**.

N.B.: De lijst kan variëren, afhankelijk van de specificatie van het voertuig.

EXTRA FUNCTIES

Raak de gewenste extra functie aan om de informatie of het instellingenschermb voor de betreffende functie weer te geven:

- **Getimedede temperatuurregeling**: zie **91, GETIMEDDE TEMPERATUURREGELING**.
- **Camera's**: zie **137, SURROUND-CAMERASYSTEEM**.
- **ECO-gegevens**: het ECO-gegevenssysteem is ontworpen om de bestuurder te helpen zo zuinig mogelijk te rijden door gegevens over het voertuig op het scherm weer te geven. Raak aan om het beginschermb van de **ECO-gegevens** te selecteren. Zie **150, ECO**.

- **Valetfunctie**: zie **86, DE VALETFUNCTIE INSCHAKELEN**.
- **Sfeerverlichting**: indien geselecteerd, kan de sfeerverlichting in het voertuig worden gewijzigd.
- **WiFi-hotspot**: zie **181, INCONTROL WI-FI**.
- **Schermb uit**: raak aan om het scherm uit te schakelen.

N.B.: Het aantal extra functies kan variëren, afhankelijk van de specificatie van het voertuig.

DE VALETFUNCTIE INSCHAKELEN

In de valetfunctie kunt u het voertuig laten vergrendelen door een parkeerwachter, maar deze heeft geen toegang tot de kofferruimte. De valetfunctie voorkomt tevens dat het touchscreen kan worden bediend, zodat telefoonnummers en navigatiebestemmingen niet toegankelijk zijn.

Telkens wanneer de valetfunctie wordt gebruikt, moet een pincode worden ingevoerd.

De valetfunctie selecteren:

1. Raak **Valetfunctie** aan in **Extra functies**.
2. Voer een gemakkelijk te onthouden 4-cijferige pincode in. U wordt verzocht om de pincode te bevestigen. Als u de PIN wilt annuleren, selecteert u **Verwijd..** Als u de PIN hebt geannuleerd of verkeerd hebt ingevoerd, wordt u gevraagd de PIN opnieuw in te voeren.
3. **Valetfunctie geactiveerd** wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

De kofferruimte zit nu veilig op slot met de valetfunctie en op het scherm wordt aangegeven dat de **valetfunctie is ingeschakeld**.

DE VALETFUNCTIE UITSCHAKELEN

De valetfunctie uitschakelen:

1. Selecteer na het weer instappen de **Valetfunctie** in **Extra functies**.
2. Voer uw 4-cijferige pincode in en raak de schermtoets **OK** aan.

Valetfunctie gedeactiveerd wordt weergegeven om aan te geven dat de PIN is geaccepteerd.

- De kofferruimte zal naar de eerder ingestelde beveiligingsstatus teruggaan.
- Het touchscreen wordt ingeschakeld.

N.B.: *Als u de PIN bent vergeten, kan de valetfunctie alleen worden uitgeschakeld door een dealer/erkende reparateur.*