

Zo schakelt u de achtermistlichten uit: draai de ring weer naar het stuurwiel toe en laat deze los.

INSTRUCTIEVIDEO



E173305

DAGRIJLICHTEN

Met de lichtschakelaar in de stand **UIT** of **AUTO** en bij lichtomstandigheden waarbij de koplampen niet hoeven te zijn ingeschakeld, gaan de dagrijlichten automatisch onder de volgende omstandigheden aan:

- De motor draait.
- De transmissieelectieknop staat niet in de parkeerstand (**P**) (automatische transmissie).
- De elektrische parkeerrem (EPB) is niet aangetrokken - afhankelijk van de markt.



Tenzij de dagrijverlichting wettelijk verplicht of verboden is, kan uw dealer/erkende reparateur de dagrijverlichting uit- of inschakelen.



De dagrijverlichting in de xenon-koplampenheid, is een LED (Light Emitting Diode) en mag alleen worden vervangen of onderhouden door gekwalificeerd personeel.

N.B.: De halogeenlamp van het grootlicht heeft 2 gloeidraden, één voor het grootlicht en de andere voor de dagrijverlichting. Zie **211, GLOEI-LAMPJE VAN DE KOPLAMP VERVANGEN - HALOGEENGROOTLICHT**.

KOPLAMPVERTRAGING BIJ UITSTAPPEN

Deze functie werkt wanneer de verlichtingsregelschakelaar in de stand **AUTO (5)** staat en het contact is uitgeschakeld. De koplampen blijven maximaal 240 seconden lang branden.

N.B.: De vertraging kan via het menu **Voertuiginstellingen** worden gewijzigd. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

De vertraging bij uitstappen kan op elk moment worden uitgeschakeld door op de koplampknop op de Smart-key te drukken.

AUTOMATISCH GROOTLICHT

Deze functie van de xenonverlichting schakelt het grootlicht automatisch in en uit onder specifieke wegverlichtingsomstandigheden en op voorwaarde dat er geen lichten van andere voertuigen zijn. Het systeem wordt pas actief als de omgevingslichtsterkte tot onder een van tevoren ingesteld niveau is gedaald.

N.B.: Wij raden u aan om het automatische grootlicht tijdens terreinrijden niet in te schakelen.

Het automatische grootlicht werkt alleen als de stuurkolomhendel in de stand **AUTO (5)** staat en het dimlicht is ingeschakeld.

Het waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel brandt wanneer automatisch grootlicht is geselecteerd. Zie **60, AUTOMATISCH GROOTLICHT (GROEN)**.

Automatisch grootlicht wordt pas actief wanneer de voertuigsnelheid hoger is dan 40 km/h (25 mph). Het systeem wordt gedeactiveerd als de rijsnelheid daalt tot onder 24 km/h (15 mph).