

N.B.: Wanneer u het bestuurdersportier met de sleutel ontgrendelt, gaat het alarm af totdat u de Smart-key op de juiste plaats houdt.

N.B.: Een nieuwe Smart-key is alleen verkrijgbaar bij uw dealerbedrijf/erkende reparateur. Uw dealerbedrijf/erkende reparateur heeft een identiteitsbewijs en eigendomsbewijs nodig.

Breng uw dealerbedrijf/erkende reparateur onmiddellijk op de hoogte als u uw Smart-key kwijt bent of als deze is gestolen.

9. Instappen/uitstappen zonder sleutel:

- De portiergrepen aan de buitenkant bevatten aparte ontgrendel- en vergrendelsensors. De ontgrendelsensor bevindt zich aan de binnenkant van de portiergreep.

AAN ÉÉN KANT INSTAPPEN OF ONTGRENDELLEN VAN MEERDERE PORTIEREN

De ontgrendelknop van de Smart-key ontgrendelt het voertuig op een van de twee volgende manieren:

1. Aan één kant instappen: hiermee ontgrendelt u alleen het bestuurdersportier en de brandstofvulklep. U moet nogmaals drukken om de overige portieren en het kofferdeksel te ontgrendelen.
2. Ontgrendelen van meerdere portieren: hiermee ontgrendelt u alle portieren, de brandstofvulklep en het kofferdeksel bij de eerste keer drukken.

Om te wisselen tussen de ontgrendelfuncties voor aan één kant instappen of voor meerdere portieren of omgekeerd, houdt u de vergrendelen ontgrendeltoets allebei tegelijkertijd drie seconden lang ingedrukt. De alarmknipperlichten knipperen twee maal om te bevestigen dat de functie is gewijzigd.

U kunt deze functie voor **vergrendelen in 2 stappen** in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL



De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (ook in een laptoptas), spelcomputer enz. Houd de Smart-key uit de buurt van dergelijke apparaten wanneer u zonder sleutel wilt instappen of wanneer u het voertuig wilt starten.

N.B.: Zorg ervoor dat de Smart-key zich binnen 1,0 m (3 ft) van het voertuig bevindt.

U hoeft de Smart-key alleen maar bij u te dragen. Hij hoeft niet zichtbaar te zijn of in de hand te worden gehouden.

De sensor voor ontgrendelen zonder sleutel bevindt zich aan de binnenkant van de portiergreep. Trek aan de portiergreep om het portier te openen. Het voertuig wordt ontgrendeld en het alarmsysteem wordt uitgeschakeld.

N.B.: Met de functie *Instappen zonder sleutel* wordt het voertuig ontgrendeld volgens de huidige instelling van het beveiligingssysteem (aan één kant instappen of ontgrendelen van meerdere portieren). Als het beveiligingssysteem echter op dat moment is ingesteld op aan één kant instappen en u opent in plaats van het bestuurdersportier eerst een ander portier, dan worden alle portieren ontgrendeld.