

N.B.: De inbraakdetector is een alarmsensor. U kunt de **Alarmsensors** in- en uitschakelen (voor uitsluitend één alarmcyclus) in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

PASSIEF INSCHAKELEN

Voor sommige markten beschikt het voertuig over een functie voor het passief inschakelen van het antidiefstalsysteem. Deze functie kan, indien geactiveerd, het beveiligingssysteem automatisch inschakelen. Bij passief inschakelen wordt het omtrekalarm automatisch ingeschakeld 60 seconden nadat het bestuurdersportier is gesloten, als ten minste alle portieren, de motorkap en het kofferdeksel zijn gesloten, het contact is uitgeschakeld en er geen geldige Smart-keys in het voertuig aanwezig zijn.

Bij passief inschakelen wordt het voertuig niet vergrendeld, al wordt de toegang tot de kofferruimte via de ontgrendeltoetsen binnen of buiten het voertuig geblokkeerd en blijft de brandstofvulklep vergrendeld.



Passief inschakelen kan worden in- of uitgeschakeld door een dealer/erkende reparateur.

AUTOMATISCH OPNIEUW VERGRENDELEN EN ACTIVEREN VAN HET ALARM

Automatisch opnieuw vergrendelen en inschakelen van het beveiligingssysteem is een functie die, indien geactiveerd, het voertuig automatisch opnieuw vergrendelt en het antidiefstalsysteem inschakelt.

Als het voertuig is vergrendeld en beveiligd en u op de ontgrendelknop van de sleutelzender drukt, maar vervolgens geen van de portieren of het kofferdeksel binnen 40 seconden opent, zal het voertuig automatisch de portieren en het kofferdeksel opnieuw vergrendelen en het beveiligingssysteem opnieuw inschakelen. Dit gebeurt ook als de Smart-key wordt gedetecteerd en een portiergreep wordt vastgepakt om de sensor voor ontgrendelen zonder sleutel te bedienen. Zie **9, INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL**.

N.B.: Bij het automatisch opnieuw vergrendelen en inschakelen van het beveiligingssysteem wordt het voertuig alleen enkelvoudig vergrendeld. Als het voertuig eerder was dubbelvergrendeld, worden de alarmsensors ook opnieuw ingeschakeld.



Automatisch opnieuw vergrendelen en inschakelen van het beveiligingssysteem kan worden in- en uitgeschakeld door uw dealer/erkende reparateur.

SENSORSTORINGEN

Als het beveiligingssysteem een storing detecteert in een van de sensors, geeft de alarmsirene twee geluidsignalen nadat het voertuig is ontgrendeld en het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. Ga wanneer dit probleem zich voordoet naar uw dealer/erkende reparateur om dit probleem te laten verhelpen.