

## RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL CONTROLLEREN



E160759



**Laat de ruitensproeiervloeistof niet in contact komen met open vuur of ontstekingsbronnen.**



**Als u het voertuig bij temperaturen onder 4°C (40°F) gebruikt, dient u een ruitensproeiervloeistof met vorstbescherming te gebruiken.**



Gebruik alleen goedgekeurde ruitensproeiervloeistof.



Zorg dat u geen vloeistof morst, vooral als u de vloeistof onverdund of in een hoge concentratie gebruikt. Mocht u toch wat morsen, dan dient u de plek onmiddellijk met water te wassen.

1. Reinig de vuldop van het ruitensproeiervloeistofreservoir voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat er vuil in het reservoir komt.
2. Verwijder de vuldop van het reservoir door het voorste lipje omhoog te trekken.
3. Controleer of de vloeistof in de vulhals zichtbaar is.

## RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVULLEN

Het ruitensproeiervloeistofreservoir voorziet de ruitensproeiers voor en achter en de koplampsproeiers van vloeistof.

Controleer het vloeistofpeil in het reservoir minstens elke week en vul het zo nodig bij. Vul het altijd bij met ruitensproeiervloeistof om bevriezing te voorkomen.

Schakel de ruitensproeiers regelmatig in om te controleren of de sproeimonden zowel open als goed gericht zijn.

1. Vul het reservoir bij totdat de vloeistof in de vulhals zichtbaar is.
2. Breng de vuldop weer aan door hem omlaag te drukken totdat u een klik hoort.