

Instappen

Nadat u alle geopende portieren hebt gesloten nadat u in het voertuig hebt plaatsgenomen, dan zoekt het systeem in de passagiersruimte naar een geldige Smart-key. Als er geen geldige Smart-key wordt gevonden, verschijnt de mededeling **SMART-KEY NIET GEVONDEN** op het message centre. Als deze situatie zich voordoet, gebruikt u een geldige Smart-key om de reserveprocedure voor het starten zonder sleutel uit te voeren. Zie **112, RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL**.

Het beveiligingssysteem in dit voertuig is goedgekeurd volgens Thatcham categorie 1 en voldoet aan EU-verordeningen 97/116 en EU-richtlijn 95/56 EG.

INSTRUCTIEVIDEO



E173308

COMFORTFUNCTIE

Als u het portier opent met de Smart-key of via de functie Instappen zonder sleutel, schakelt het elektronische systeem de comfortfunctie in. De volgende systemen treden in werking:

- Positiegeheugen bestuurdersstoel.
- Stoel- en stuurkolomverstelling.
- Binnen- en buitenverlichting.
- Message centre.
- Aansluitpunten voor aanvullende apparatuur.

COMFORTONTGREDELING

Houd de ontgrendeltoets van de Smart-key 3 seconden ingedrukt. Het voertuig wordt ontgrendeld en het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld. Na 3 seconden gaan alle ruiten en het zonnedak open.

Als u het openen van de ruiten tijdens de comfortontgrendeling met de Smart-key wilt stoppen, drukt u op een willekeurige toets op de Smart-key of bedient u de schakelaar voor de bestuurdersportierruit. Als u de werking van een specifieke ruit wilt stoppen, bedient u de schakelaar voor de betreffende ruit.

N.B.: *Windows Global Open kan worden in- en uitgeschakeld in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.*

WEGRIJVERGREDELING

Bij wegrijvergrendeling worden alle portieren automatisch vergrendeld wanneer het voertuig wegrijdt. Via het menu **Voertuiginstellingen** kan deze functie kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld en kan de snelheid worden geselecteerd waarbij de functie wordt ingeschakeld. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

N.B.: *Wanneer u na inschakeling van Wegrijvergrendeling op de knop drukt voor het ontgrendelen of vergrendelen van een van de voorportieren, wordt voor de huidige rit Wegrijvergrendeling uitgeschakeld. Zie **15, PORTIERSLOTEN EN PORTIERHENDELS**.*

Als er één portier wordt ontgrendeld en geopend, worden alle portieren opnieuw vergrendeld nadat het geopende portier weer is gesloten.