

In een noodsituatie waarin het voertuig een rijsnelheid boven 3 km/h (2 mph) rijdt, kunt de EPB-schakelaar omhoog trekken en in die stand houden. Hierdoor neemt de snelheid geleidelijk af, zolang het gaspedaal niet wordt ingetrapt. Het waarschuwingslampje van de remmen gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en er verschijnt een waarschuwingsmededeling op het message centre. De remlichten zullen nu wel gaan branden.

Als het voertuig stilstaat met de EPB ingeschakeld en de vooruit- of achteruitversnelling wordt ingeschakeld, dan wordt de EPB geleidelijk losgezet door het intrappen van het gaspedaal en kunt u soepel wegrijden.

N.B.: *De EPB kan alleen automatisch worden losgezet wanneer het bestuurdersportier is gesloten of de bestuurder zijn/haar veiligheidsgordel heeft omgedaan.*

Bij automatisch schakelen vanuit de parkeerstand (**P**) bij ingeschakelde EPB, wordt de EPB automatisch vrijgegeven om soepel weg te kunnen rijden.

Als het systeem een storing in de EPB detecteert, gaat het oranje waarschuwingslampje van de remmen branden en verschijnt een mededeling op het message centre.

Als het systeem een storing detecteert terwijl de EPB in werking is, gaat het rode waarschuwingslampje van de parkeerrem knipperen en verschijnt een mededeling op het message centre.

N.B.: *Het rode waarschuwingslampje van de parkeerrem brandt gedurende ten minste 10 seconden nadat u het contact hebt uitgeschakeld.*

NOODSTOPSIGNAAL (ESS)

ESS schakelt bij een noodstop automatisch de alarmknipperlichten in, om andere weggebruikers te waarschuwen en het gevaar voor een botsing te verkleinen.

WEGRIJDEN OP EEN STEILE HELLING

Wegrijden op een steile helling treedt in werking wanneer u vanuit stilstand een steile helling oprijdt. Als u uw voet van het rempedaal haalt, laat de functie voor wegrijden op een steile helling de remdruk geleidelijk afnemen, zodat het voertuig soepel wegrijdt zonder eerst achteruit te rollen.

Een storing in de functie voor wegrijden op een steile helling wordt aangegeven doordat het waarschuwingslampje "dynamische stabiliteitsregeling (DSC) UIT" (ORANJE) gaat branden en een mededeling op het message centre verschijnt. Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)**.