

*N.B.: Als de spiegels zijn ingeklapt met de knoppen, zullen ze niet uitklappen als het voertuig wordt ontgrendeld.*

*N.B.: U kunt maximaal drie buitenspiegelposities opslaan en oproepen met de geheugenfunctie voor de zitpositie. Zie **23**, **ZITPOSITIEGEHEUGEN**.*

## **DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN**

De buitenspiegels kunnen zo worden geconfigureerd dat de buitenspiegel voor verbeterd zicht bij het achteruitrijden aan de passagierskant automatisch naar beneden wordt gekanteld wanneer u de achteruitrijstand (**R**) selecteert.

De exacte stand kunt u instellen met de joystick als de spiegel naar beneden is gekanteld. Als u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand (**R**) zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Als u de selectieknop uit de achteruitrijstand (**R**) beweegt of sneller gaat rijden dan 12 km/h (7,5 mph), keert de buitenspiegel terug naar de oorspronkelijke stand.

U kunt de functie **Spiegels omlaag bij achteruitrijden** in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53**, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.