

***N.B.:** Als de spiegels zijn ingeklapt met de knoppen, zullen ze niet uitklappen als het voertuig wordt ontgrendeld.*

***N.B.:** U kunt maximaal drie buitenspiegelposities opslaan en oproepen met de geheugenfunctie voor de zitpositie. Zie **23**, **ZITPOSITIEGEHEUGEN**.*

DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

De buitenspiegels kunnen zo worden geconfigureerd dat de buitenspiegel voor verbeterd zicht bij het achteruitrijden aan de passagierskant automatisch naar beneden wordt gekanteld wanneer u de achteruitrijstand (**R**) selecteert.

De exacte stand kunt u instellen met de joystick als de spiegel naar beneden is gekanteld. Als u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand (**R**) zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Als u de selectieknop uit de achteruitrijstand (**R**) beweegt of sneller gaat rijden dan 12 km/h (7,5 mph), keert de buitenspiegel terug naar de oorspronkelijke stand.

U kunt de functie **Spiegels omlaag bij achteruitrijden** in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53**, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.