

BERGINGSMETHODE

De enige methode voor het bergen of vervoeren van het voertuig is op een oprijwagen of aanhanger die speciaal daarvoor bestemd is.

-  Zorg ervoor dat de berging of het transport van het voertuig wordt uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel en dat het voertuig goed is bevestigd.
-  De bergingsdienst moet de ontgrendeling van de parkeerstand activeren voordat de bergingsmanoeuvre wordt uitgevoerd. Deze procedure wordt beschreven in een afzonderlijke publicatie voor onderhoudspersoneel. Het niet activeren van de ontgrendeling van de parkeerstand kan leiden tot ernstige schade aan de transmissie.
-  Gedurende het bergen van het voertuig moet de Smart-key in het voertuig blijven. Het contact moet ingeschakeld zijn, zodat de stuurkolom ontgrendeld blijft.

N.B.: Als u de voertuigaccu wilt loskoppelen, moet u de stuurkolom eerst ontgrendelen. U kunt de stuurkolom niet ontgrendelen wanneer de accu is losgekoppeld.

-  Dit voertuig mag niet worden getrokken op alle 4 de wielen en mag niet worden geborgen met de voor- of achterwielen in de lucht. Dit kan leiden tot ernstige schade aan de transmissie.