



Schakel de hulpverwarming niet in wanneer u aan het tanken bent. Hierdoor kunnen brandstofdampen tot ontsteking worden gebracht, met een brand of ontploffing tot gevolg.



Zorg dat u de informatie op de brandstofpomp zorgvuldig controleert, zodat u zeker weet dat u de juiste brandstof tankt.



Zorg ervoor dat het vulpistool volledig in de vulpijp is gestoken.



Mocht u verkeerde brandstof hebben getankt, dan is het uitermate belangrijk dat u vakbekwaam advies inwint alvorens u de motor start.

Pompen op tankstations slaan automatisch af, waardoor wordt voorkomen dat er brandstof wordt gemorst. Vul de tank langzaam totdat het mondstuk automatisch afslaat. Probeer hierna niet verder te tanken.

N.B.: Brandstofpompen voor commerciële dieselvoertuigen (vrachtwagens) hebben een hogere pompsnelheid dan normaal. Deze hogere pompsnelheid kan voortijdig afslaan van de pomp tot gevolg hebben, waardoor u brandstof kunt morsen. Wij raden u daarom aan om alleen bij standaardbrandstofpompen voor personenvoertuigen te tanken.

BEVEILIGING TEGEN VERKEERDE BRANDSTOF VOOR DIESELMOTOREN

In sommige markten bevindt zich in de brandstofvulhals van voertuigen met een dieselmotor een beveiliging tegen verkeerde brandstof.

De beveiliging tegen verkeerde brandstof voor dieselmotoren treedt in werking als u het dunnere mondstuk van brandstofpompen voor loodvrije brandstof helemaal in de vulhals steekt.

N.B.: De beveiliging tegen verkeerde brandstof voor dieselmotoren wordt mogelijk niet geactiveerd als het mondstuk van een benzinepomp slechts gedeeltelijk in de vulhals wordt gestoken.



Wanneer de beveiliging tegen verkeerde brandstof wordt ingeschakeld, kan er brandstof uit de vulhals lekken.

N.B.: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de juiste brandstof te tanken. De beveiliging tegen verkeerde brandstof vermindert alleen het risico dat de verkeerde soort brandstof wordt getankt.

N.B.: Het mondstuk op sommige brandstofcontainers en oudere brandstofpompen kan de beveiliging inschakelen.

Wanneer de beveiliging is geactiveerd, kunt u de gele beveiliging in de vulnek zien zitten. De beveiliging voorkomt dat er brandstof in de tank stroomt. De beveiliging moet worden gereset voordat u de juiste brandstof kunt tanken.