

N.B.: De pictogrammen worden telkens na een statusverandering gedurende 30 seconden weergegeven, bijvoorbeeld wanneer een veiligheidsgordel wordt losgemaakt/omgedaan of wanneer een portier wordt geopend en vervolgens gesloten.

Bovendien klinkt een geluidssignaal als de bestuurder of een veiligheidsgordel van een bezette passagiersstoel niet is omgedaan of tijdens de rit is losgemaakt.

N.B.: De waarschuwing voor de veiligheidsgordel kan in werking treden als u een zwaar voorwerp op een passagiersstoel plaatst. Wij raden u aan het zware voorwerp in de kofferruimte te plaatsen of met de veiligheidsgordel vast te zetten.

VOORSPANNERS VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL

De gordelspanners werken samen met het SRS (aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden) en bieden extra bescherming als zich een ernstige frontale botsing voordoet. Zij trekken de veiligheidsgordels automatisch strak, zodat de voorwaartse beweging van de inzittende wordt verminderd.

N.B.: De middelste stoel van de achterbank is niet uitgerust met een gordelspanner.



De gordelspanners werken slechts eenmalig en moeten daarna worden vervangen. Als u ze niet vervangt, verlaagt dit de effectiviteit van het SRS bij het verlagen van het risico op ernstig letsel of zelfs de dood, mocht er een ongeval plaatsvinden.



Laat na een botsing de veiligheidsgordels en de gordelspanners controleren en eventueel vervangen door een dealerbedrijf/erkende reparateur.