

## DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)



**Dynamic Stability Control (DSC) kan niet compenseren voor beoordelingsfouten van de bestuurder. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bestuurder om aandachtig te rijden op een manier die veilig is voor het voertuig, de inzittenden en andere weggebruikers.**

DSC wordt automatisch ingeschakeld als u het contact inschakelt. DSC ondersteunt de stabiliteit van het voertuig in kritische rijtsituaties. Verder stelt het onstabiel rijgedrag vast, zoals onder- en overstuur en biedt het hulp bij het onder controle houden van het voertuig door het uitgevoerde motorvermogen te manipuleren en de remmen op afzonderlijke wielen te activeren. Als de remmen worden geactiveerd, kan enig lawaai ontstaan.

Als wielspin wordt herkend, grijpt het systeem in door het uitgevoerde vermogen van de motor te verlagen en de remmen op afzonderlijke wielen te activeren. Dit helpt om de acceleratie te verbeteren.

Zie ook **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) (ORANJE)**.

## TRACDSC

TracDSC is een alternatieve instelling van de DSC, waarbij het systeem minder ingrijpt.



**De voertuigveiligheid kan afnemen als TracDSC niet correct wordt gebruikt.**

TracDSC verbetert de instellingen van de DSC voor maximale tractie onder zware omstandigheden en bij verschillende wegooppervlakken, zoals samengepakte sneeuw, grind of zand. Dit draagt bij aan een grotere mate van tractie zonder de voordelen van de DSC helemaal te verliezen.



**U behoort TracDSC alleen te gebruiken als het voor de omstandigheden die zich op dat moment voordoen, noodzakelijk is.**



**Wanneer TracDSC is ingeschakeld, kan de tractie toenemen, terwijl de stabiliteit in vergelijking tot normale DSC kan verminderen.**

Het minder ingrijpen door TracDSC biedt een rijervaring waarbij u zich meer betrokken voelt en zich beter concentreert op het rijden.

Het gebruik van TracDSC kan onder de volgende omstandigheden voordelig of noodzakelijk zijn:

- Voor een meer geconcentreerde rijervaring.
- Voor meer tractie onder zware omstandigheden en bij verschillende wegooppervlakken, zoals samengepakte sneeuw, grind of zand.



De DSC moet worden uitgeschakeld wanneer voorzieningen voor het vergroten van de tractie zijn aangebracht, zoals sneeuwkettingen en sneeuwsokken.

## TUSSEN DSC EN TRACDSC WISSELEN



Om te schakelen tussen DSC en TracDSC, houdt u de knop **DSC UIT** (op de middenconsole, dichtbij de transmissiehendel) korter dan 3 seconden ingedrukt. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**. Op het message centre verschijnt kort de melding **TracDSC of DSC Aan**.

Het waarschuwinglampje "DSC uit" gaat branden terwijl TracDSC wordt ingeschakeld, ter bevestiging dat de DSC is uitgeschakeld. Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)**.