

A

- Abdeckungen
 - Ausbau.....212
 - Wiedereinbau.....212
- Abdeckungen im Motorraum.....212
- Abgasfilter.....210
- Abgasflüssigkeit
 - Diesel.....200
- Abgedunkelter Modus.....68
- Abmessungen.....283
- Abnehmbarer Kugelkopf.....102
 - Ausbauen.....103
- Abrufen der Memoryposition.....24
- Abschleppen
 - Abnehmbarer Kugelkopf.....102–103
 - Anhängerkupplungsassistent.....100
 - Anhänger-Rückfahrhilfe.....101
 - Berechnen des Gewichts.....106
 - Gewichte.....99
 - Prüfungen
 - Abreißseil.....106
 - Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....106
 - Grenzwert Anhängerstützlast.....106
 - Leuchten.....106
 - Wichtige Prüfungen.....106
- Abschleppösen.....274
- Abstellen des Motors.....113
- Adaptive Fahrdynamik.....123
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
 - Abstandsänderung ACC.....146
 - Automatische Abschaltung.....147
 - Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus überbrücken.....147
 - Fehlfunktion.....149
 - Folgemodus.....145
 - Hinweise zum Fahren.....148
 - Intelligente Notbremsfunktion.....151
 - Staufahrt-Assistent.....147
 - Störung des Radarerkennungstrahls.....149
 - Vorausalarm.....150
 - Wiederaufnahme der voreingestellten Geschwindigkeit.....148
 - Wiederaufnahme des Folgemodus.....148
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....144
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung verwenden.....144
- AdBlue®.....200
- AEB.....125
- Airbag ist blockiert.....48
- Airbags
 - Abdeckung reinigen.....229
 - Airbagvorhang.....50
 - Änderungen für behinderte Personen.....51
 - Auslösung.....47, 50
 - Blockierung.....48
 - Deaktivierung.....48
 - Einbaulage.....46
 - Seitenairbags.....50
 - Servicehinweise.....51
 - Vorn.....50
 - Warnleuchte.....50, 60
 - Wartung.....209
- Aktive Scheinwerfer.....66
- Aktives Kurvenlicht.....66
 - Warnleuchte.....60
- Aktivieren des Sperrmodus.....87
- Alarm.....18, 209
 - Innenraumüberwachungssensor.....18
- Alarmanlage
 - Ausschalten.....18
 - Automatische Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage.....19
 - Batteriegestützter Signaltongeber.....18
 - Neigungssensor.....18
 - Passive Aktivierung der Alarmanlage.....19
 - Perimeter.....18
 - Sicherheitssensorfehler.....19
- Allgemeine Bedingungen
 - Navigation.....193
- All Surface Progress Control.....155, 157
- Altöl.....211
- AM/FM-Radio Bedienelemente.....165
- Anbringungsorte der Schilder.....278
- Anfahren nach einer Kollision.....276
- Anhänger
 - Abschleppgewichte.....99

Elektrische Anschlüsse.....	105	Aus dem Internet herunterladen	
Schwanken.....	100	InControl Verbindung.....	184
Anhängerblinkleuchten-Warnleuchte.....	62	Auslandsreisen	
Anhängerkupplung		Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	65
Befestigungspunkte.....	109	Scheinwerfer.....	65
Anhängerkupplungs-Kugelkopf		Ausschaltverzögerung.....	64
Abnehmbar.....	102–103	Außenbeleuchtung	
Elektrischer		Glühlampenspezifikation.....	286
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	103	Glühlampenwechsel.....	212
Optionen.....	100	Außenspiegel.....	72
Anhängerkupplungs-Kugelkopf-Zubehör.....	107	Automatische Spiegelparkhilfe.....	73
Anhänger-Rückfahrlilfe.....	101	Elektrisch.....	72
Anlassen des Motors.....	113	Manuell.....	72
Anschließen der Starthilfekabel.....	239	Warnsystem „Toter Winkel“.....	74
Anschließen eines Mediengeräts.....	169	Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Anschließen eines Telefons oder Geräts.....	175	Fahrzeugen.....	75
Anschließen mehrere tragbarer		Sensoren.....	77
Mediengeräte.....	171	Außentemperatur	
Anschließen zusätzlicher Geräte.....	169, 171	Warnleuchte.....	61
Antiblockiersystem		Äußere Reinigung.....	226
Signal bei Notbremsung.....	127	Auswechseln einer Sicherung.....	243
Anzeigeeinheiten im Informationsdisplay.....	55	Automatikgetriebe.....	117
Anzeigenwarnleuchte.....	61	Schaltwippen.....	119
Audio		Vorübergehender manueller	
AM/FM-Radio Bedienelemente.....	165	Gangwechsel.....	119
Anschließen eines Mediengeräts.....	169	Wählknopf.....	119
Anschließen mehrerer Geräte.....	171	Warnleuchte Gangschaltung.....	62
Anschlüsse tragbarer Mediengeräte.....	168	Automatische Abschaltung der ACC.....	147
Bedienelemente für Mediengeräte.....	162	Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer	
Bedienelemente für tragbare		Warnleuchte.....	61
Mediengeräte.....	170	Automatischer Umluftbetrieb.....	91
DAB-Radio-Bedienelemente.....	167	Automatisches Einparken.....	134
Einstellungen.....	163	Beschränkungen des	
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	171	Einparkassistenten.....	137
Lizenzwerb.....	172	Beseitigung von Störungen des	
Wiedergabe mit einem tragbaren Gerät.....	171	Einparkassistenten.....	137
Audio-Einstellungen.....	163	Einparkassistent wählen.....	135
Aufhängung		Automatische Verriegelung.....	10, 19
Adaptive Fahrdynamik.....	123		
Aufzeichnung		B	
Ereignisdaten.....	277	Batterie	
Servicedaten.....	276	Anschließen der Starthilfekabel.....	239
Aufzeichnung von Ereignisdaten.....	277	Austausch.....	241
Aufzeichnung von Fahrzeugdaten.....	277	Laden.....	241

Starthilfe.....	241
Starthilfe verwenden.....	241
Überwachungssystem.....	238
Warnleuchte.....	59
Warnsymbole.....	238
Batteriegestützter Signaltongeber.....	18
Bedienelemente	
Touchscreen.....	85
Bedienelemente für Medien.....	162
Befestigung von Gepäck.....	98
Begrenzungsleuchten-Warnleuchte.....	61
Behindertengerechter Umbau	
Airbags.....	51
Beleuchtung	
Abgedunkelter Modus.....	68
Ambientebeleuchtung.....	68
Einbaulage der Innenraumbeleuchtung.....	67
Intensität der Innenbeleuchtung.....	68
Benzin	
Kraftstoffarten.....	198
Benzin-Tankdeckel.....	203
Benzinverbrauch.....	206
Berganfahrsistent.....	127
Bergen des Fahrzeugs	
Abschleppösen.....	274
Transportieren.....	273
Bergung des Fahrzeugs	
Abschleppösen.....	274
Blinkleuchten.....	63
Warnleuchte.....	61
Bluetooth	
allgemeine Informationen.....	175
Kompatibilität von Telefonen.....	175
Koppeln eines drahtlosen Geräts.....	175
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	171
Löschen des verbundenen Telefons.....	177
Telefon	
Sicherheit.....	179
Übersicht.....	178
Wechseln des angeschlossenen Telefons oder Geräts.....	177
Bordcomputer.....	54
Durchschnittsgeschwindigkeit.....	54
Kraftstoffverbrauch.....	54

Reichweite.....	55
Tageskilometerstand.....	55
Zurücksetzen.....	54
Bremsen	
ABS-Warnleuchte.....	60
Berganfahrsistent.....	127
Eigenständiges Bremsen.....	125
Elektronische Bremskraftverteilung.....	124
Feststellbremse.....	126
Flüssigkeit	
Nachfüllen.....	236
Spezifikation.....	236
Flüssigkeitsfüllstand.....	235
Kontrolle ABS.....	124
Notassistent.....	151
Notbremsassistent.....	124
Signal bei Notbremsung.....	127
Steigungsanfahrtsteuerung.....	124
Warnleuchte (gelb).....	59
Warnleuchte (rot).....	58
Warnleuchte Feststellbremse.....	59
Wichtige Informationen.....	124

C

Commandshift.....	117, 120
-------------------	----------

D

DAB-Radio.....	167
Datenaufzeichnung.....	276–277
Deaktivieren des Beifahrerairbags.....	48
Deaktivieren des Sperrmodus.....	88
DEF.....	200
Diesel	
Fehlbetankungssicherung.....	204
Glühkerzen	
Warnleuchte.....	60
Kraftstoff.....	199
Schwefelgehalt.....	200
Tankdeckel.....	203
Wasser im Kraftstoff.....	202
Dieselmotoren.....	202
Dieselpartikelfilter (DPF).....	210

Diesel-Partikelfilter (DPF)	
Schwefelgehalt.....	200
Doppelverriegelung.....	15
Optischer und akustischer Alarm.....	18
DPF.....	210
Drahtlose Technologie	
Bluetooth.....	175
Drehzahlmesser.....	52
Drücke	
Reifen.....	252
Dunkel getöntes Glas.....	83
Durchdrehen der Räder.....	121
Dynamikprogramm.....	153
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC).....	121
Ausschalten.....	122
Einschalten.....	122
Umschalten zwischen DSC und TracDSC.....	121
Warnleuchte DSC aktiv.....	60
Warnleuchte DSC aus.....	60

E

Eco-Programm	
Kraftstoff sparen.....	153
Eigenständig Notbremsfunktion (AEB).....	125
Einfahren.....	208
Einführung	
Videoanleitungen.....	3
Eingeben eines Ziels	
Navigationssystem.....	193
Einparkassistent.....	136
Auswählen.....	135
Beseitigung von Störungen.....	137
Freihändiges Parken.....	134
Nutzungseinschränkung.....	137
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	226
Einparkhilfe	
Reinigen der Sensoren und Kameras.....	226
Einparkhilfen	
Betrieb.....	128
Rückfahrkamera.....	130, 132
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	132
Systemstörung.....	130
Einschalten der Zündung.....	113

Einsteigen in das Fahrzeug	
Bedienung der Heckklappe.....	11
Ein-/Ausstiegsmodus.....	32
Entriegelungsmodus.....	9
Keyless Entry.....	9
Kofferraum.....	11
Komfortöffnung.....	10
Passiver Zugang.....	9
Einstellen der Heizung und Belüftung.....	90
Einstellen des Touchscreens.....	86
Einstellungen	
Navigationssystem.....	190
Zielführung	
Navigationssystem.....	191
Einstellungsmenü.....	53
Anzeigeeinheiten.....	55
Elektrische Fensterheber	
Betrieb.....	81
Elektrisch einstellbare Sitze.....	21
Abrufen der Speicherposition.....	24
Elektrischer	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	103
Elektronische Bremskraftverteilung.....	124
Elektronische Daten.....	277
Elektronische Feststellbremse.....	126
Elektronische Wegfahrsperre.....	209
E-Mail	
InControl Verbindung.....	184
Empfohlene Reifendrucke.....	260
Entfernen von Flecken.....	228
Entriegeln.....	15
Alle Türen.....	6
Ein-/Ausstiegsmodus.....	32
Einzelpunkteinstieg.....	6, 9
Fahrertür.....	6
Keyless Entry.....	9
Kofferraum.....	11
Komfortöffnung.....	6, 10
Mehrpunkteinstieg.....	6, 9
Modus.....	6
Passiver Zugang.....	9
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	75
Ersatzreifen.....	254

Ethanol.....199

F

Fahrbetriebsarten.....153
 Dynamikprogramm.....153
 Standard.....153
 Winter.....154

Fahrerausstieg
 Ausschalten des intelligenten
 Stopp-Start-Systems.....116
 Fahrgastraum-Sicherungskasten.....246
 Fahrgestellnummer.....278
 Fahrhilfen
 Spurwechselwarnung.....159
 Verkehrszeichen-Erkennung.....158

Fahrmodi
 Eigenständiges Bremsen.....125

Fahrpositionsspeicher
 Abrufen einer Position.....24

Fahrzeugalarm.....209

Fahrzeugbatterie
 Anschließen der Starthilfekabel.....239
 Austausch.....241
 Batterieüberwachungssystem.....238
 Warnsymbole.....238

Fahrzeugbergung
 Lenkradschloss.....10
 Transportieren des Fahrzeugs.....273

Fahrzeugreinigung
 Airbagabdeckungen.....229
 automatische Waschanlage.....226
 Heckscheibe.....227
 Innen.....227–228
 Leichtmetallfelgen.....226
 Motorraum.....226
 Schiebedach.....227
 Waschdüsen.....224

Fahrzeugstandort
 InControl Secure.....184

Fahrzeugtests auf Rollenprüfständen.....210
 Fehlbetankungssicherung.....204

Fenster
 Betrieb.....81
 Dunkle Tönung.....83

Schiebedach zurücksetzen.....224
 Sicherheitsschließfunktion.....83
 Zurücksetzen.....225

Fernbedienung
 Einfache Verriegelung.....15
 Pflege.....13
 Sender.....287
 Smart Key-Batterie.....13
 Fernlicht-Assistent.....64
 Feststellbremse.....126
 Warnleuchte.....59
 Flachstellen.....255
 Fliegender Neustart.....114

Flüssigkeiten
 Bremse
 Nachfüllen.....236
 Spezifikation.....236
 Überprüfen.....235
 Füllmengen.....285

Kühlmittel
 Nachfüllen.....234
 Spezifikation.....234
 Kupplungsprüfung.....235
 Lage der Einfüllstutzen.....230

Motoröl
 Prüfen.....231

Öl
 Nachfüllen.....233
 Scheibenwaschflüssigkeit.....237
 Spezifikation.....237
 Überprüfen.....237
 Spezifikationen.....281

Folgemodus
 Abstandsänderung.....146
 Eingabe.....145
 Überbrückung.....147–148
 Wiederaufnahme.....148

Front-Airbags.....50
 Füllmengen.....285

Kraftstofftank.....285
 Motoröl.....285
 Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter.....285

Fußgängerschutzsystem.....276
 Nach der Auslösung.....276

G

Garagentoröffner.....	78
Löschen aller Programmierungen.....	79
Programmierung.....	78
Programmierung einer einzelnen Taste.....	79
Unterstützung.....	79
Garagentor-Transceiver.....	78
Garagentoröffner programmieren.....	78
Löschen aller Programmierungen.....	79
Programmierung.....	78
Programmierung einer einzelnen Taste.....	79
Unterstützung.....	79
Gepäckbefestigung.....	98
Geschwindigkeitsabhängige	
Scheibenwischer.....	70
Geschwindigkeitsbegrenzung.....	141
Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen.....	141
Geschwindigkeitsregelung.....	142
Abstandsänderung ACC.....	146
ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....	148
ACC verwenden.....	144
Adaptive Geschwindigkeitsregelung	
(ACC).....	144
Eingestellte Geschwindigkeit und Folgemodus	
überbrücken ACC.....	147
Fehlfunktion adaptive	
Geschwindigkeitsregelung.....	149
Folgemodus.....	145
Folgemodus ACC.....	145
Hinweise zum Fahren – ACC.....	148
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit	
wieder aufnehmen.....	148
Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....	151
Störung des Radarerkennungstrahls	
ACC.....	149
Vorausalarm in der ACC.....	150
Warnleuchte.....	62
Gespannbetrieb	
Abmessungen der Anhängerkupplung.....	109
Anhänger.....	107
Anhängerschwanken.....	100
Befestigungspunkte der	
Anhängerkupplung.....	109

Elektrische Anschlüsse für Anhänger.....	105
Optionen für den	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	100
Stabilitätskontrolle.....	100
Gesprächslautstärke.....	179
Gestohlenes Fahrzeug	
InControl Secure.....	184
Getönte Windschutzscheibe.....	83
Getriebe	
Automatik.....	117
Manuell.....	120
Notbetrieb.....	119
Warnleuchte Gangschaltung.....	62
Gewichte	
Abschleppen.....	99
Dachgepäckträgergewicht.....	282
Dachlast.....	282
Fahrzeuggesamtgewicht.....	282
Fahrzeuggewicht.....	282
Kugelkopf/Anhängerkupplung.....	99
Glas reinigen.....	227
Glühkerzen	
Warnleuchte.....	60
Glühlampen	
Austausch	
Bremsleuchte.....	224
Vordere Blinkleuchten.....	218
Austausch von Scheinwerfern.....	213, 217
Blinkleuchte.....	224
Bremsleuchte.....	224
Eine Glühlampe wechseln.....	212
Heckleuchte.....	223
Heckleuchten.....	220
Rückfahrcheinwerfer.....	224
Spezifikation.....	286
Vordere Blinkleuchten.....	218

H

Handbuchsymbole.....	2
Head-Up-Display.....	56
Heckleuchte	
Ausbau.....	220
Glühlampenwechsel.....	220
Heckscheibenblende.....	81

Heizungs- und Lüftungseinstellungen.....	90
Heizung und Lüftung.....	89
Automatischer Umluftbetrieb.....	91
Fernbedienungen der	
Klimaanlagen-Zeitsteuerung.....	94
Fernbedienungsbatterien.....	95
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	92
Luftqualitätssensor.....	91
Sitzheizungen.....	91
Sitzheizung und -kühlung.....	91
Verwenden der Fernbedienung.....	93
Vorn.....	89
Herausnehmen des Reserverads.....	271
HomeLink.....	78
Garagentoröffner programmieren.....	78
Löschen aller Programmierungen.....	79
Programmierung.....	78
Programmierung einer einzelnen Taste.....	79
Unterstützung.....	79
I	
Im Internet browsen	
InControl Verbindung.....	184
InControl	
Apps.....	186
Overview.....	181
Protect.....	181
Remote Premium.....	183
Secure.....	184
Wi-Fi Connection.....	184
Informationsmeldungen.....	54, 58
Infotainment	
Anschließen mehrerer Geräte.....	171
Bedienelemente für Medien.....	162
Einstellungen.....	163
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	171
Lizenzwerb.....	172
Radio-Bedienelemente.....	165, 167
Touchscreen	
Betrieb.....	86
Pflege.....	86
Sonderfunktionen.....	87
Tragbare Mediengeräte	
Anschlüsse.....	168

Bedienelemente.....	170
Verbinden eines Mediengeräts.....	169
Wiedergabe mit einem tragbaren Gerät.....	171
Innenraumbeleuchtung.....	67
Abgedunkelter Modus.....	68
Ambientebeleuchtung.....	68
Glühlampenspezifikation.....	286
Glühlampenwechsel.....	212
Intensität.....	68
Typen.....	67
Innenraumreinigung.....	227–228
Airbagabdeckungen.....	229
Innenraumüberwachungssensor.....	18
Innenverriegelung.....	15
Instrumententafel.....	52, 228
Anzeigeeinheiten.....	55
Bordcomputer.....	54
Empfohlene Reifendrücke.....	260
Head-Up-Display.....	56
Leuchtenprüfung.....	58
Menü.....	53
Bordcomputer.....	53
Fahrfunktionen.....	53
Fahrzeug einrichten.....	53
Instrumentenanzeige.....	53
Reichweite.....	55
Reifendruckprüfung.....	259
Tageskilometerstand.....	55
Warnleuchten.....	58
Warnmeldungen.....	54
Intelligente Notbremsfunktion	
ACC.....	151
Intelligentes Stopp-Start-System	
Aktivieren.....	115
Ausschalten.....	115–116

K

Kameras	
Anhängerkupplungsassistent.....	100
Nahbereichsansicht.....	139
Rückfahrkamera.....	130, 132
Seitliche Rückfahrüberwachung.....	132
Touchscreen-Menü.....	139

Kameras für	
Anhängerkupplungsassistent.....	100
Kartenbildschirm	
Navigationssystem.....	190
Keyless Entry.....	9
Kindersitzerhöhung für ältere Kinder.....	42
Klimaanlage	
Automatischer Umluftbetrieb.....	91
Fernbedienungsbatterien.....	95
Verwenden der Fernbedienung.....	93
Vorn.....	89
Klimaeinstellungen.....	90
Klimaregelung	
Automatischer Umluftbetrieb.....	91
Fernbedienungen der	
Klimaanlagen-Zeitsteuerung.....	94
Fernbedienungsbatterien.....	95
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	92
Sitzheizungen.....	91
Sitzheizung und -kühlung.....	91
Verwenden der Fernbedienung.....	93
Vorn.....	89
Klimaregelung vorn.....	89
Automatischer Umluftbetrieb.....	91
Klimatisierte Sitze.....	91
Kofferraum	
Verankerungen.....	98
Komfortmodus.....	10
Komfortöffnung.....	10
Komfortschließung.....	16
Kompatibilität des Telefons.....	175
Kompatibilitäts von Telefonen.....	175
Kondenswasserbildung (Scheinwerfer).....	65
Konformitätserklärungen.....	289
Kopfstützen	
Rücksitze.....	29
Vordersitze.....	28
Koppeln eines Telefons oder Geräts.....	175
Koppeln und Verbinden eines Geräts.....	175
Kraftstoffanzeige.....	52
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	92
Kraftstoffkanister.....	202
Kraftstoff sparen	
Eco-Programm.....	153
Kraftstoffsystem.....	211
Kraftstofftank	
Füllmenge.....	285
Kraftstoff und Tanken.....	203
Benzin.....	198
Diesel.....	199
Ethanol.....	199
Fehlbetankungssicherung.....	204
Methanol.....	199
Methyl-tert-butylether (MTBE).....	199
Niedriger Kraftstoffstand.....	202
Oktanzahl.....	198
Schwefelgehalt Dieselmotorkraftstoff.....	200
Sicherheitsvorkehrungen.....	198
Tankdeckel.....	203
Tankinhalt.....	205
Verbrauch.....	206
Wasser im Kraftstoff.....	202
Kraftstoffverbrauch.....	206
Außerorts.....	207
Innerorts.....	206
Kombinierte Zyklen.....	207
Kühlmittel	
Füllstandsprüfung.....	233
Nachfüllen.....	234
Spezifikation.....	234
Kupplung	
Flüssigkeitsfüllstand.....	235
L	
Lack	
Reinigen.....	226
Reparieren.....	226
Laden der Fahrzeugbatterie.....	241
Lautstärke	
Telefon.....	179
Lederreinigung.....	227
Lenkrad	
Beheizt.....	32
Einstellen.....	31
AUTO-Position.....	32
Lenkradheizung.....	32
Lenkradtasten	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	141

Index

Telefon.....	179
Lenksäule	
Fahrzeugbergung.....	10
Verriegeln.....	10
Leuchten.....	63
Glühlampenspezifikation.....	286
Glühlampenwechsel.....	212
Heckleuchtenausbau.....	220
Kondenswasserbildung.....	65
Prüfung.....	58
Scheibenwischererkennung	
Scheinwerferautomatik.....	65
TPMS-Warnleuchte.....	61
Warnleuchten.....	58
Xenon-Scheinwerfer.....	213
Leuchtweitenregulierung	
Scheinwerfer.....	66
Lizenz	
Navigation.....	193
Löschen des angeschlossenen Telefons oder	
Geräts.....	177
Luftqualitätssensor.....	91

M

Manuell einstellbare Sitze.....	23
Mautgebühren.....	83
Methanol.....	199
Modi	
Fahren.....	153
Standard.....	153
Winter.....	154
Motor	
Ausschalten.....	113
Benzinarten.....	198
Diesel.....	199, 202
Einfahren.....	208
Frostschutzmittelfüllstand.....	233
Kühlmittelfüllstand.....	233
Motorraum öffnen.....	211
Ölstand.....	231
Spezifikationen.....	280
Starten	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	114

Motorabdeckungen	
Ausbau.....	212
Wiedereinbau.....	212
Motorhaube	
Öffnen.....	211
Schließen.....	212
Motoröl	
Füllmenge.....	285
Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	230
Motorraum reinigen.....	226
Motor starten.....	113
Mpg.....	206

N

Nach einer Kollision	
Fußgängerschutzsystem.....	276
Navigation	
allgemeine Bedingungen.....	193
Lizenz.....	193
Navigationssystem	
Betrieb.....	188
ein ausgewähltes Ziel einstellen.....	193
Einstellungen.....	190
Zielführung.....	191
Kartenbildschirm.....	190
Menü.....	189
Notfallkontakte.....	192
Schaltflächensymbole.....	193
SD-Karte.....	187
Sonderziele (SoZ).....	192
Sprachanweisungen.....	173
Übersicht.....	187
Wohin?.....	191
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten	
Warnleuchten	
Hinten.....	60
Nebelschlussleuchten-Warnleuchte.....	60
Neigungssensor.....	18
Neustart des Motors während der Fahrt.....	114
Niedriger Kraftstoffstand.....	202
Notbetrieb.....	119
Notbremsassistent.....	124, 151
Notfall (Navigation).....	192

Notruf	
InControl Verbindung.....	181

O

Öffnen der Motorhaube.....	211
Oktanzahl.....	198
Benzin.....	198

Öl

Altöl.....	211
Lage der Einfüllstutzen.....	230
Motorölspezifikation.....	233
Nachfüllen.....	233
Spezifikation.....	281

Optionen des Einparkassistenten.....	136
--------------------------------------	-----

Ortung Ihres Fahrzeugs

InControl Secure.....	184
-----------------------	-----

P

Pannenhilfe

InControl Link.....	181
---------------------	-----

Partikelfilter.....	210
---------------------	-----

Passive Aktivierung der Alarmanlage.....	19
--	----

Passiver Zugang.....	9
----------------------	---

Perimeteralarm.....	18
---------------------	----

Polieren der Karosserie.....	227
------------------------------	-----

Progress Control-System

Einstellungen.....	157
--------------------	-----

Übersicht.....	155
----------------	-----

Verwenden des Systems.....	155
----------------------------	-----

Q

QR-codes.....	10, 64, 90
---------------	------------

QR-Codes.....	154, 168, 183, 202
---------------	--------------------

QR-Codes für Smartphones

Videoanleitungen.....	3
-----------------------	---

R

Räder und Reifen

Austauschgeräte.....	254
----------------------	-----

Drücke.....	252
-------------	-----

Flachstellen.....	255
-------------------	-----

Notrad.....	261
-------------	-----

Pannensenkung.....	262
--------------------	-----

Reifendruckkontrolle nach einer

Reparatur.....	265
----------------	-----

Reifengeschwindigkeitskategorien.....	251
---------------------------------------	-----

Reifenpflege.....	251
-------------------	-----

Reifenreparatursatz verwenden.....	263
------------------------------------	-----

Reifenwandmarkierungen.....	250
-----------------------------	-----

Reifenwechsel.....	261
--------------------	-----

Reparatursatz.....	262
--------------------	-----

Reparaturverfahren.....	263
-------------------------	-----

Schneeketten.....	257
-------------------	-----

Sicherheit Reifenreparatursatz.....	262
-------------------------------------	-----

TPMS.....	259
-----------	-----

TPMS-Warnleuchte.....	61
-----------------------	----

Ventile.....	254
--------------	-----

Vorschriften in Indien.....	258
-----------------------------	-----

Winterreifen.....	255
-------------------	-----

Zustandsverschlechterung durch

Alterung.....	255
---------------	-----

Radiofrequenz-ID (RFID).....	83
------------------------------	----

Radiofrequenzvorschriften.....	288
--------------------------------	-----

Radsicherungen.....	272
---------------------	-----

Radwechsel

Empfohlenes Verfahren.....	269
----------------------------	-----

Neigungssensor.....	269
---------------------	-----

Notrad.....	272
-------------	-----

Radsicherungen.....	272
---------------------	-----

Reserverad.....	271
-----------------	-----

Sicherheitshinweise.....	267
--------------------------	-----

Verwendung des Reserverads.....	272
---------------------------------	-----

Wichtige Informationen.....	272
-----------------------------	-----

Regensensor.....	71
------------------	----

Reifen

Drücke.....	252
-------------	-----

Druckprüfung.....	259
-------------------	-----

Ersatz.....	254
-------------	-----

Fahrzeugbelastung.....	260
------------------------	-----

Flachstellen.....	255
-------------------	-----

Geschwindigkeitskategorien.....	251
---------------------------------	-----

Notrad.....	261
-------------	-----

Reifenpflege.....	251
-------------------	-----

Reifenreparatursatz verwenden.....	263
------------------------------------	-----

Reifenwandmarkierungen.....	250
-----------------------------	-----

Reparatursatz.....	262
--------------------	-----

Reparaturverfahren.....	263
-------------------------	-----

Schneeketten.....	257	Schiebedach.....	227
Sicherheit Reifenreparatur.....	262	Sensoren Einparkhilfen.....	226
Tabelle für empfohlenen Reifendruck.....	260	Sensoren und Kameras.....	226
TPMS.....	259	Waschanlage.....	226
Warnleuchte.....	61	Reinigen der Heckscheibe.....	227
Ventile.....	254	Reinigung	
Verwendung des Reserverads.....	272	Waschdüsen.....	224
Vorschriften in Indien.....	258	Reparieren von kleinen Lackschäden.....	226
Wechseln.....	261	Reparieren von Lackschäden.....	226
Wichtige Informationen.....	272	Reserverad.....	271
Winter.....	255	Verwendung von Radkeilen.....	272
Zustandsverschlechterung durch		Richtiges Sitzen.....	24
Alterung.....	255	Rollenprüfstände.....	210
Reifendrücke.....	260	Rückfahrkamera	
Reifendrücke bei Fahrzeugbelastung.....	260	Anhängerkuppungsassistent.....	100
Reifendruckkontrolle nach einer		Einparkhilfen.....	130
Reparatur.....	265	Seitliche Rückfahrüberwachung.....	132
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS).....	259	Sensoren.....	132
Reifenpflege.....	251	Rücksitze	
Ventile.....	254	Sicherheit.....	26
Warnleuchte.....	61	Umklappen und Aufrichten.....	26
Reifenreparatursatz.....	262	Rückwärtseinparkhilfen.....	128
Druck prüfen.....	265	Rückfahrkamera.....	132
Gebrauchsanweisung.....	263	Seitliche Rückfahrüberwachung.....	132
Reparaturverfahren.....	263	Systemfehler.....	130
Sicherheit.....	262		
Sicherheitshinweise.....	262	S	
Verwenden.....	263	Satellitennavigation	
Reinigen		Betrieb.....	188
Airbagabdeckungen.....	229	ein ausgewähltes Ziel einstellen.....	193
Außen.....	226	Einstellungen.....	190
Lack.....	226	Zielführung.....	191
automatische Waschanlage.....	226	Kartenbildschirm.....	190
Einparkassistentensensoren.....	226	Menü.....	189
Entfernen von Fett.....	227	Notfallkontakte.....	192
Entfernen von Flecken.....	228	Schaltflächensymbole.....	193
Entfernen von Teer.....	227	SD-Karte.....	187
Glas.....	227	Sonderziele (SoZ).....	192
Heckscheibe.....	227	Sprachanweisungen.....	173
Innen.....	227–228	Übersicht.....	187
Leder.....	227	Wohin?.....	191
Leichtmetallfelgen.....	226	Schaltflächen	
Motorraum.....	226	Navigationssystem.....	193
Polieren.....	227	Schaltwippe.....	119

Scheibenwaschanlage.....	69	Schmiermittelspezifikationen.....	281
Scheinwerfer.....	71	Schneeketten.....	257
Scheibenwaschflüssigkeit		Schulungsvideos.10, 64, 90, 154, 168, 183, 202	
Nachfüllen.....	237	SD-Karte	
Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter		Navigationssystem.....	187
Füllmenge.....	285	Sender	
Scheibenwaschmittel		Smart Key.....	287
Spezifikation.....	281	Sensoren	
Scheibenwaschanlage		Blockierung.....	77
Überprüfen.....	237	Sequential Shift.....	117, 120
Scheibenwischer.....	69	Service-Anforderungen	
Scheibenwischer und		Intervall-Anzeige.....	208
Scheibenwaschanlage.....	69	Sicherheit.....	18
Flüssigkeitsfüllstand.....	237	Alarm.....	209
Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....	70	Innenraumüberwachungssensor.....	18
Nachwischfunktion.....	71	Neigungssensor.....	18
Regensensor.....	71	Altöl.....	211
Scheinwerfer.....	63	Ausschalten des Alarms.....	18
Adaptiv.....	66	Automatischer Perimeteralarm.....	19
Auslandsreisen.....	65	Automatische Wiederverriegelung und	
Ausschaltverzögerung.....	64	Aktivierung der Alarmanlage.....	19
Fernlicht-Assistent.....	64	Batteriegestützter Signaltongeber.....	18
Glühlampenspezifikation.....	286	Benutzung des Telefons.....	179
Glühlampenwechsel.....	212–213, 217	Bestätigung der Verriegelung.....	16
Kondenswasserbildung.....	65	Einfache Verriegelung.....	15
Leuchtweitenregulierung.....	66	Fehlverriegelung beim Schließen.....	16
Lichtverteilung der Scheinwerfer.....	65	Kindersicherungen.....	38
Tagfahrlicht.....	64	Kraftstoff und Tanken.....	198
Warnleuchte (AFS).....	60	Perimeteralarm.....	18
Warnleuchte Fernlicht.....	61	Reifendrücke.....	252
Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....	61	Reifenpflege.....	251
Waschanlage.....	71	Richtiges Sitzen.....	24
Xenon.....	213	Sicherheitsgurte.....	35
Scheinwerferautomatik		Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	59
Scheibenwischererkennung.....	65	Sicherheitsgurtstraßer.....	37
Schiebedach		Sicherheitsgurtwarnung.....	36
Sicherheitsschließfunktion.....	83	Sitze für größere Kinder.....	42
Zurücksetzen.....	224	Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	35
Schleppen		Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	20
Anhängerkupplungs-Kugelkopf-Zubehör.107		Verwenden der Sicherheitsgurte.....	33
Elektrischer		Sicherheit der Fahrzeuginsassen	
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	103	Empfohlene Kindersitze.....	41
Schließen der Motorhaube.....	212	Haltegurte Kindersitze.....	45
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	17	Schutz durch Sicherheitsgurt.....	35

Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	59
Sicherheitsgurtstraffer.....	37
Sicherheitsgurtwarnung.....	36
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	35
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	33
Sicherheit in der Garage	
Abgase.....	211
Elektrische Bauteile.....	211
Gebläse.....	211
Heiße Bauteile.....	211
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	211
Wagenheben.....	211
Sicherheitsgurte.....	33
Einstellen.....	33
Gurtstraffer.....	37
Prüfungen.....	35
Sicherheit.....	35
Sicherheitsgurtwarnung.....	36
Warnleuchte.....	59
Sicherheitsgurtwarnung.....	36
Sicherheitsschließfunktion	
Fenster.....	83
Schiebedach.....	83
Sicherheitssensoren	
Fehler.....	19
Sicherheit von Kindern	
Checkliste.....	40
Empfohlene Kindersitze.....	41
Größere Kinder auf	
Kindersitzerhöhungen.....	42
Haltegurte.....	45
Kindersitze.....	38
Kindersitzerhöhung.....	42
Kinder- und Fenstersicherung.....	38
Position.....	40
Verankerungspunkte nach ISOFIX und	
i-Size.....	42
Sicherungen	
Auswechseln.....	243
Einbaulage.....	242
Fahrgastraumsicherungskasten.....	246
Kofferraumsicherungskasten.....	247
Motorraum-Sicherungskasten.....	243
Signal bei Notbremsung.....	127
Warnblinkanlage.....	127
Sitze	
Abrufen der Speicherposition.....	24
Beheizt.....	91
Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	40
Einstellbar vorn.....	21
Empfohlene Kindersitze.....	41
Haltegurte Kindersitze.....	45
Hintere Kopfstützen.....	29
Kindersitze.....	38
Kindersitzposition.....	40
Klima.....	91
Manuell vorn.....	23
Richtiges Sitzen.....	24
Sicherheit auf dem Rücksitz.....	26
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	59
Umkappen und Aufrichten der	
Rücksitze.....	26
Vordere Kopfstützen.....	28
Sitzheizungen.....	91
Smart Key	
Auswechseln der Batterie.....	13
Einfache Verriegelung.....	15
Pflege.....	13
Sender.....	287
Smartphone	
InControl.....	183
InControl app.....	181
InControl app.....	186
InControl Protect Verbindung.....	181
Smartphone-Video	
QR-Codes.....	3
Sonderfunktionen.....	87
Sonderziele (SoZ).....	192
Sonnenblende.....	81
Sonnenblenden	
Heckscheibe.....	81
SOS-Notruf	
InControl Protect Verbindung.....	181
Sperrmodus.....	87
Deaktivieren.....	88
Spezifikationen	
Abmessungen.....	283
Anbringungsorte der Schilder.....	278

Ethanol.....	199	Stopp-Start	
Flüssigkeiten.....	281	Aktivieren.....	115
Füllmengen.....	285	Ausschalten.....	115–116
Gewicht.....	282	Störung des Erkennungsstrahls.....	149
Kraftstofftankinhalt.....	205	Stummschalten des Alarms.....	18
Methanol.....	199	Surround-Kameras.....	139
Motor.....	280	Touchscreen-Menü.....	139
MTBE.....	199		
Schmiermittel.....	281	T	
Spiegel		Tachometer.....	52
Außenspiegel.....	72	Tagfahrlicht.....	64
Automatische Spiegelparkhilfe.....	73	Tankdeckel.....	203
Warnsystem „Toter Winkel“.....	74	Tanken	
Erfassen von in der Nähe befindlichen		Benzin.....	198
Fahrzeugen.....	75	Diesel.....	199
Sensoren.....	77	Ethanol.....	199
Sprachsteuerung.....	173	Methanol.....	199
Navigation SoZ-Kategorien.....	173	MTBE.....	199
Spurwechselwarnleuchte (grün).....	61	Niedriger Kraftstoffstand.....	202
Spurwechselwarnleuchte (rot).....	59	Oktanzahl.....	198
Spurwechselwarnung.....	159	Schwefelgehalt Dieseldieselkraftstoff.....	200
SRS.....	46	Sicherheitsvorkehrungen.....	198
Airbag-Warnleuchte.....	60	Tankdeckel.....	203
Stabilitätskontrolle		Technische Spezifikationen	
Ausschalten.....	122	Abmessungen.....	283
DSC.....	121	Bremsflüssigkeit.....	281
Einschalten.....	122	Füllmengen.....	285
Umschalten zwischen DSC und		Gewichte.....	282
TracDSC.....	121	Kühlmittelfüllstand.....	281
TracDSC.....	121	Motor.....	280
Starten des Motors		Motoröl.....	281
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	114	Radiofrequenzvorschriften.....	288
Starten mit Starthilfekabeln		Scheibenwaschflüssigkeit.....	281
Anschließen der Starthilfekabel.....	239	Teile.....	208
Anschließen einer Starthilfe.....	241	Telefon.....	178
Starthilfe.....	241	drahtlose Bluetooth-Technologie.....	175
Staufächer.....	96	Gesprächslautstärke.....	179
Becherhalter.....	96	InControl.....	183
Handschuhfach.....	96	Lenkradtasten.....	179
Hintere Armlehne.....	96	Löschen des angeschlossenen Telefons oder	
Vorderes Staufach.....	96	Geräts.....	177
Staufahrt-Assistent (ACC).....	147	Löschen des verbundenen Telefons oder	
Steckdosen.....	97	Geräts.....	177
		Sicherheit.....	179

Übersicht.....	178
Telefon-Kompatibilität.....	175
Telefon koppeln.....	175
Touchscreen.....	228
Allgemeine Einstellungen.....	86
Automatischer Umluftbetrieb.....	91
Betrieb.....	86
Eco-Daten.....	153
Klimaregelung vorn.....	89
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung.....	92
Kraftstoffverbrauchsdaten.....	153
Kurzbefehle.....	87
Rückmeldung bei Tastendruck.....	87
Sitzheizungen.....	91
Sitzheizung und -kühlung.....	91
Sonderfunktionen.....	87
Sperrmodus.....	87–88
Sprachauswahl.....	87
Surround-Kameras.....	139
Systemeinstellungen.....	87
Touchscreen-Pflege.....	86
Uhr.....	87
Voreinstellung der Lautstärke.....	87
tracDSC	
Stabilitätskontrolle.....	121
Tragbare Mediengeräte	
Anschlüsse.....	168
Bedienelemente.....	170
Drahtlose Bluetooth-Technologie.....	175
Tragbare Mediengeräte koppeln.....	175
Traktionskontrolle	
Ausschalten.....	122
Einschalten.....	122
TracDSC.....	121
Umschalten zwischen DSC und TracDSC.....	121
Transportieren des Fahrzeugs.....	273

U

Über dieses Handbuch.....	2
Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Überprüfen nach einer Reparatur.....	265
Übersicht	
Mobilfunktechnologie InControl.....	181

Übersteuern.....	121
Uhr.....	52
Untersteuern.....	121
USB-Geräte	
Anschließen mehrerer Geräte.....	171

V

Verankerungen (Gepäck).....	98
Verankerungspunkte	
ISOFIX und i-Size.....	42
Verankerungspunkte nach ISOFIX und i-Size.....	42
Verbinden eines Telefons.....	175
Verkehrszeichen-Erkennung.....	158
Verlassen des Fahrzeugs	
Alarmanlage einschalten.....	20
Bestätigung der Verriegelung.....	16
Doppelverriegelung.....	15
Einfache Verriegelung.....	15
Fehlverriegelung beim Schließen.....	16
Innenverriegelungen.....	15
Komfortschließung.....	16
Notverriegelung.....	20
Optischer und akustischer Alarm.....	18
Passive Aktivierung der Alarmanlage.....	19
Perimeteralarm.....	18
Schlüsselloses Verriegelungssystem.....	17
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	15
Verriegeln	
Automatische Wiederverriegelung.....	19
Bestätigung.....	16
Doppelverriegelung.....	15
Einfach.....	15
Fehlverriegelung.....	16
Im Notfall.....	20
Komfortschließung.....	16
Mit dem Notschlüssel.....	20
Notverriegelung.....	20
Schlüssellos.....	17
Sicherheitssensorfehler.....	19
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	15
Wegfahr-Türverriegelung.....	10
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	20
Verwenden der Einparkhilfen.....	128

Verwenden der	
Geschwindigkeitsregelung.....	142
Verwenden des Touchscreen.....	85
Verwendung des Reserverads	
Wichtige Informationen.....	272
Verwendung von Radkeilen.....	272
Videoanleitungen.10, 64, 90, 154, 168, 183, 202	
VIN-Nummer.....	278
Vorausalarm.....	150
Vorausalarm in der ACC	
Hinderniserkennung.....	150
Vorausalarm-Warnleuchte.....	62
Vorwärtseinparkhilfen.....	128
Systemfehler.....	130

W

Wählknopf.....	119
Während der Fahrt	
Abstandsänderung ACC.....	146
ACC-Folgemodus wieder aufnehmen.....	148
ACC verwenden.....	144
ACC-Vorausalarm.....	150
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC).....	144
Ausschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	115
Automatische Abschaltung der ACC.....	147
Automatischer	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	141
Berganfahrassistent.....	127
Beschränkungen des	
Einparkassistenten.....	137
Beseitigung von Störungen des	
Einparkassistenten.....	137
Bremsen wichtige Informationen.....	124
Bremskontrolle ABS.....	124
Einfahren.....	208
Einparkassistent wählen.....	135
Einschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	115
Einstellungen Progress Control.....	157
Elektronische Bremskraftverteilung.....	124
Fehlfunktion ACC.....	149
Folgemodus ACC.....	145
Hinweise zum Fahren – ACC.....	148
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit und	
Folgemodus überbrücken.....	147
In der ACC eingestellte Geschwindigkeit	
wieder aufnehmen.....	148
Intelligente Notbremsfunktion – ACC.....	151
Meldungen des Warnsystems „Toter	
Winkel“.....	77
Nach Aktivierung des	
Fußgängerschutzsystems.....	276
Nach einer Kollision.....	276
Notbremsassistent.....	124
Öldruck zu niedrig.....	58
Regensensor.....	71
Richtiges Sitzen.....	24
Signal bei Notbremsung.....	127
Spurwechselwarnleuchte (grün).....	61
Spurwechselwarnleuchte (rot).....	59
Staufahrt-Assistent ACC.....	147
Steigungsanfahrtssteuerung mit ABS.....	124
Störung des Radarerkennungsstrahls	
ACC.....	149
Tägliche Überprüfungen.....	209
Übersicht Progress Control.....	155
Verwenden der	
Geschwindigkeitsregelung.....	142
Verwenden des	
Progress Control-Systems.....	155
Vorausalarm.....	150
Vorausalarm-Warnleuchte.....	62
Vor dem Anlassen.....	276
Warnleuchte DSC aktiv.....	60
Warnleuchte Gangschaltung.....	62
Warnsystem „Toter Winkel“.....	74
Erfassen von in der Nähe befindlichen	
Fahrzeugen.....	75
Widrige Bedingungen.....	210
Wöchentliche Überprüfungen.....	209
Warnblinkanlage	
Signal bei Notbremsung.....	127
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....	60
Warnleuchte des	
Progress Control-Systems.....	61

Warnleuchte Intelligentes Stopp-Start-System.....	61
Warnleuchte Motor/Getriebe.....	59
Warnleuchte Motortemperatur.....	58
Warnleuchten.....	58
ABS.....	60
Airbags.....	50, 60
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	60
Anhängerblinkleuchten.....	62
Außentemperatur.....	61
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....	61
Batterieladezustand.....	59
Begrenzungsleuchten.....	61
Brems.....	58–59
Diesel-Glühkerzen.....	60
DSC aktiv.....	60
Fernlicht.....	61
Fernlicht-Assistent.....	61
Feststellbremse.....	59
Folgemodus ACC.....	61
Geschwindigkeitsregelung.....	62
Intelligentes Stopp-Start-System (grün).....	61
Leuchten.....	61
Leuchtenprüfung.....	58
Motor/Getriebe.....	59
Motortemperatur.....	58
Nebelschlussleuchten.....	60
Niedriger Kraftstoffstand.....	60
Öldruck zu niedrig.....	58
Progress Control-System.....	61
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS).....	61
Sicherheitsgurt.....	59
Spurwechsel (grün).....	61
Spurwechsel (rot).....	59
Vorausalarm.....	62
Warnleuchte Gangschaltung.....	62
Wichtige Warnmeldung.....	58
Warnleuchte niedriger Kraftstoffstand.....	60
Warnleuchte Öldruck zu niedrig.....	58
Warnmeldungen.....	54
Warnsystem „Toter Winkel“ angezeigte Meldungen.....	77
Benachrichtigung zu überholendem Fahrzeug.....	74
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	75
Sensorblockierung.....	77
Wartung	
Airbags.....	51
Anbringungsorte der Schilder.....	278
Auswechseln einer Sicherung.....	243
Bremsflüssigkeitsstand.....	235
Datenaufzeichnung.....	276
Einfahren.....	208
Entfernen von Fett und Teer.....	227
Entfernen von Flecken.....	228
Füllmengen.....	285
Glühlampenspezifikation.....	286
Glühlampenwechsel.....	212
Heckleuchtenausbau.....	220
Kofferraumsicherungskasten.....	247
Kraftstoffsystem.....	211
Kupplungsflüssigkeitsstand.....	235
Lackreparatur.....	226
Motorkühlmittelfüllstand.....	233
Motorölstand.....	231
Motorraum-Sicherungskasten.....	243
Öl nachfüllen.....	233
Polieren.....	227
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....	265
Reifenreparaturatz.....	262
Reifenreparaturverfahren.....	263
Reinigung	
Außen.....	226
Glas.....	227
Heckscheibe.....	227
Innen.....	227–228
Leder.....	227
Leichtmetallfelgen.....	226
Motorraum.....	226
Sensoren und Kameras.....	226
Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....	237
Schiebedach-Windabweiser.....	227
Schließen der Motorhaube.....	212

Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....	281
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....	246
Smart Key-Batterie.....	13
Starten mit Starthilfekabeln.....	241
Starthilfe verwenden.....	241
Tägliche Überprüfungen.....	209
Widrige Fahrbedingungen.....	210
Wöchentliche Überprüfungen.....	209
Wartung durch den Eigentümer.....	209
Waschanlage.....	226
Flüssigkeitsspezifikation.....	237
Nachfüllen von Flüssigkeit.....	237
Waschdüsen.....	224
Waschen	
Außenlackierung.....	226
automatische Waschanlage.....	226
Entfernen von Fett.....	227
Entfernen von Flecken.....	228
Entfernen von Teer.....	227
Soft Top-Dach.....	227
Wasser im Kraftstoff.....	202
Wechseln des angeschlossenen Telefons oder Geräts.....	177
Wechseln einer Glühlampe.....	212
Wechseln eines Rades	
Empfohlenes Verfahren.....	269
Notrad.....	272
Radsicherungen.....	272
Reserverad.....	271
Sicherheitshinweise.....	267
Wegfahr-Türverriegelung.....	10
Wichtige Warnmeldungen.....	58
Widrige Fahrbedingungen.....	210
Wiederaufnahme der Geschwindigkeit bzw. des Folgmodus (ACC).....	148
Wiedergabe mit einem tragbaren Gerät.....	171
Wi-Fi	
InControl Verbindung.....	184
Windschutzscheibenwischer	
Winterparkstellung.....	224
Winterparkstellung.....	224
Winterreifen.....	255
Wohin	
Navigationssystem.....	191
X	
Xenon-Scheinwerfer.....	213
Z	
Zeitgesteuerte Klimaregelung	
Fernbedienungsbatterien.....	95
Verwenden der Fernbedienung.....	93
Zusätzliche Fernbedienungen.....	94
Zubehör.....	208
Anhängerkupplungs-Kugelkopf.....	107
Zündung	
Einschalten.....	113
Fliegender Neustart.....	114
Zurücksetzen der Fenster.....	225
Zusatzheizung.....	92
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbag-Auslösung.....	50
Airbag-Warnleuchte.....	50, 60
Airbagwartung.....	209
Beifahrerairbag-Deaktivierung.....	48
Einbaulage der Airbags.....	46
Front-Airbags.....	50
Seitenairbags.....	50
Windowbags.....	50
Zusatzsteckdosen.....	97
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....	255