

DEMARRAGE DU MOTEUR



Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez pas tourner quand le véhicule se trouve dans un espace clos. Les gaz d'échappement contiennent des substances toxiques qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent entraîner une perte de conscience voire la mort.



Si le moteur ne démarre pas, ne persistez pas à le lancer au risque de décharger la batterie. Ceci peut également endommager le convertisseur catalytique suite au passage de carburant imbrûlé dans le circuit d'échappement.

Remarque : La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris dans sa sacoche de transport), une console de jeu ou autre fait obstacle. Maintenez la clé intelligente à l'écart de ces dispositifs pour activer l'entrée sans clé ou le démarrage sans clé de secours.

Pour démarrer le moteur :

1. Assurez-vous qu'une clé intelligente valide se trouve à l'intérieur du véhicule.
2. Assurez-vous que la position de stationnement (**P**) ou de point mort (**N**) est sélectionnée.
3. Boîte automatique : appuyez fermement sur la pédale de frein.
Boîte manuelle : appuyez fermement sur la pédale d'embrayage.
4. Appuyez sur le bouton **START/STOP**, puis relâchez-le. Voir **322, COMMANDES CONDUCTEUR**.

Remarque : lorsque les températures sont plus basses, le laps de temps avant le démarrage du moteur des véhicules diesel est plus long en raison des bougies de préchauffage. Pendant ce temps, la pédale de frein doit rester enfoncée.

Dès que le moteur démarre, vous pouvez relâcher la pédale de frein (ou la pédale d'embrayage) si les conditions le permettent.

ARRÊT DU MOTEUR

Lorsque le véhicule est à l'arrêt :

1. S'assurer que la position de stationnement (**P**) est sélectionnée si le véhicule est équipé d'une transmission automatique ou le point mort pour un véhicule à transmission manuelle. Serrez le frein de stationnement électrique (EPB).
2. Appuyez sur le bouton **START/STOP**, puis relâchez-le.

Lorsque le véhicule est en mouvement :



Il n'est pas recommandé de couper le moteur alors que le véhicule roule. Toutefois, dans les situations où l'arrêt du moteur est urgent, procédez comme suit :

1. Maintenez le bouton **START/STOP** enfoncé pendant plus de 2 secondes, ou
2. Appuyez deux fois sur le bouton **START/STOP** du moteur dans un intervalle de 3 secondes. Quelle que soit la méthode adoptée, **Engine Stop Button Pressed** (Bouton arrêt moteur actionné) est affiché sur l'afficheur de messages.

ÉTABLIR LE CONTACT

Pour établir le contact sans démarrer le moteur :

1. À l'aide d'une clé intelligente valide à l'intérieur du véhicule :

Démarrage du moteur

- Si votre véhicule est équipé d'une transmission automatique, veillez à ne PAS enfoncer la pédale de frein.
- ❗ Si vous appuyez simultanément sur la pédale de frein et sur le bouton **START/STOP**, le moteur démarre.
- Si votre véhicule est équipé d'une transmission manuelle, veillez à ne PAS enfoncer la pédale d'embrayage.
- ❗ Si vous appuyez simultanément sur la pédale d'embrayage et sur le bouton **START/STOP**, le moteur démarre.
2. Appuyez longuement sur le bouton **START/STOP** jusqu'à ce que les témoins s'allument sur le panneau d'instruments. Voir **322, COMMANDES CONDUCTEUR**.
 3. Relâchez le bouton **START/STOP**.

REDÉMARRAGE EN ROULANT

Remarque : le bouton **START/STOP** du moteur sera neutralisé pendant 2 secondes après l'arrêt du moteur.

Vous pouvez effectuer un redémarrage en roulant, en sélectionnant la position **N** (point mort) et en appuyant sur le bouton **START/STOP**.

SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ

Si le véhicule a été déverrouillé à l'aide de la clé mécanique de secours ou si le véhicule ne détecte pas la clé intelligente, vous devrez utiliser la fonction de secours de démarrage sans clé pour désarmer l'alarme et démarrer le moteur.

La fonction de secours de démarrage sans clé ne peut être utilisée que si le message suivant **Smart Key Not Recognised - Reposition or Place As Shown and Press Start Button** (Clé intelligente non détectée - Repositionner ou replacer comme indiqué et appuyer sur le bouton de démarrage) est présent sur l'afficheur de messages.



E167240

1. Placez la clé intelligente à plat contre le côté de la colonne de direction, boutons dirigés vers l'extérieur.
- Remarque :** des repères présents sur le côté de la colonne de direction facilitent la mise en place de la clé intelligente.
2. Transmission automatique : appuyez fermement sur la pédale de frein.
Boîte manuelle : appuyez fermement sur la pédale d'embrayage.
 3. Appuyez sur le bouton **START/STOP**, puis relâchez-le.

Dès que le moteur démarre, vous pouvez relâcher la pédale de frein (ou la pédale d'embrayage dans le cas d'une transmission manuelle) si les conditions le permettent.

Si la clé intelligente n'est pas reconnue ou si le moteur refuse toujours de démarrer, contactez un distributeur/réparateur agréé.