

INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Bluetooth® est le nom de la technologie de radiofréquences (RF) à courte portée qui permet aux appareils électroniques de communiquer entre eux sans fil.

Le système de technologie sans fil Jaguar **Bluetooth** prend en charge le profil mains libres (HFP), le profil de distribution audio avancée (A2DP), le profil Audio Video Remote Control (AVRCP) et le profil d'accès aux messages (MAP) **Bluetooth®**.

Remarque : les profils HFP et A2DP/AVRCP peuvent être connectés indépendamment. Ainsi, un téléphone peut être connecté via l'un et un appareil multimédia peut être connecté via l'autre, en même temps.

Avant d'utiliser le système de téléphone à technologie sans fil **Bluetooth** de véhicule, votre appareil à technologie sans fil **Bluetooth** doit être jumelé et raccordé au système du véhicule. Vous pouvez procéder de deux façons : du téléphone au véhicule (méthode recommandée) ou de l'écran tactile au téléphone. Si l'une de ces méthodes n'aboutit pas, essayez l'autre.

Chaque fois que vous mettez le contact, le système essaie de se connecter au dernier téléphone utilisé.

Les téléphones mobiles présentent des caractéristiques variées concernant les performances audio et l'élimination de l'écho. Quelques secondes peuvent être nécessaires pour que le système du véhicule s'adapte et offre des performances audio optimales. À cet effet, il pourra être nécessaire de réduire légèrement le volume dans l'habitacle et la vitesse du ventilateur.

COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES

Pour obtenir la liste des téléphones compatibles, veuillez consulter le site Web de Jaguar à l'adresse suivante : www.jaguar.com. Dans la section **Propriétaires**, reportez-vous à **Connectivité Bluetooth**.

Remarque : les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** répertoriés ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les véhicules Jaguar. Leurs performances peuvent varier selon la version du logiciel du téléphone, l'état de la batterie du téléphone, l'étendue de la couverture et le fournisseur de réseau. Les téléphones sont garantis par leur fabricant, et non par Jaguar.

JUMELAGE ET CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE OU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH®

Un téléphone ou un périphérique jumelé peut être connecté en vue de différentes utilisations, que ce soit pour téléphoner ou écouter de la musique. Le processus de jumelage ne doit normalement être effectué qu'une seule fois.

Lorsque le contact est mis, le véhicule tente automatiquement de se reconnecter à un téléphone ou un périphérique **Bluetooth®** précédemment jumelé si ce dernier se trouve à portée du véhicule.

Si la connexion n'est pas automatique ou si vous souhaitez connecter un nouveau téléphone ou périphérique, optez pour l'une des méthodes de jumelage suivantes :

Jumelage à l'aide du téléphone ou du périphérique (méthode préférée) :

1. Mettez le contact et assurez-vous que l'écran tactile est actif.
2. Sélectionnez **Paramètres généraux**, puis **Bluetooth**.
3. Dans la liste, sélectionnez **Rendre le système détectable**.
4. Activez la connexion de technologie sans fil **Bluetooth** de votre téléphone ou périphérique. À l'aide de votre téléphone ou de votre périphérique, recherchez et sélectionnez la connexion **Bluetooth** de votre véhicule (reportez-vous au manuel de votre téléphone ou de votre périphérique pour en savoir plus).
5. Un numéro apparaît sur le téléphone ou le périphérique. Si ce code correspond à celui indiqué sur l'écran tactile, appuyez sur **Oui** ou sur **Jumeler** sur le téléphone ou le périphérique.

Jumelage en utilisant l'écran tactile

1. Activez la connexion de technologie sans fil **Bluetooth** de votre téléphone ou périphérique. Assurez-vous que votre téléphone ou périphérique est en mode **Bluetooth** détectable, ou découverte (reportez-vous au manuel de votre téléphone ou du périphérique pour en savoir plus).
2. Mettez le contact et assurez-vous que l'écran tactile est actif.
3. Sélectionnez **Paramètres généraux**.
4. Dans la liste affichée, sélectionnez **Bluetooth**.
5. Le système recherche alors un téléphone ou un appareil et, s'il le trouve, ce téléphone ou cet appareil s'affiche à l'écran. Si le téléphone ou le périphérique n'est pas détecté, l'affichage **NO DEVICES FOUND** (AUCUN DISPOSITIF DÉTECTÉ) apparaît.
Remarque : La liste des téléphones/ périphériques peut mémoriser jusqu'à 4 entrées.
6. Un numéro apparaît sur le téléphone ou le périphérique. Si ce code correspond à celui indiqué sur l'écran tactile, appuyez sur **Oui**.
7. Une fois le téléphone ou le périphérique jumelé, il apparaît dans la liste des dispositifs connectés sur l'écran **TÉLÉPHONE** et dans la section **Bluetooth, Liste des dispositifs jumelés**.

TUTORIEL VIDÉO



E173293

CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE OU DE PÉRIPHÉRIQUE CONNECTÉ

Un maximum de 4 téléphones mobiles ou périphériques peuvent être jumelés avec le véhicule de la même manière. Cependant, seuls 2 téléphones ou périphériques peuvent être connectés et utilisés en même temps (l'un en tant que téléphone et l'autre en tant que média).

Pour connecter un autre téléphone jumelé au véhicule :

1. Mettez le contact et assurez-vous que l'écran tactile est actif.
2. Appuyez sur la touche **Téléphone** ou le bouton de téléphone.
3. Sur l'écran du menu **TÉLÉPHONE**, sélectionnez **Changer dispositif**. Voir **179, VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE**.
4. Un menu apparaît. Sélectionnez un appareil jumelé dans la liste.

SUPPRESSION D'UN TÉLÉPHONE OU D'UN PÉRIPHÉRIQUE JUMELÉ

Supprimer un téléphone ou un périphérique du système :

1. Dans **General settings** (Réglages généraux), sélectionnez **Bluetooth**.
2. Dans la liste, sélectionnez **List of paired devices** (Liste des périphériques associés).
3. Sélectionnez le téléphone ou le périphérique à supprimer.
4. Dans la liste, sélectionnez **Delete pairing** (Supprimer l'association) pour supprimer un téléphone ou un périphérique du système.