

## Jaguar S-TYPE Manual del conductor

**JAGUAR CARS LIMITED**, como fabricante, se esmera siempre en diseñar y producir coches que satisfagan las expectativas de los clientes más exigentes del mundo.

Este “Manual del conductor” ha sido elaborado para complementar las características, los sistemas y la tecnología de su nuevo coche, y su propósito es facilitar la comprensión y el funcionamiento de sus complejos sistemas.

La información contenida en el presente documento se refiere a una gama de vehículos y no a uno concreto. Los propietarios que deseen conocer la especificación de un coche en particular deben dirigirse a su concesionario Jaguar.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones, con o sin previo aviso, y en el momento y forma que estime oportunos. Las eventuales modificaciones podrán ser tanto grandes como pequeñas, de conformidad con la política del fabricante de mejora constante de sus productos.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en sistemas de documentación ni transmitida por medios electrónicos, mecánicos, fotocopias, grabación ni de ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de la Service Division de Jaguar Cars Limited.

# Índice

---

## 1. Información para el propietario

Información general .....	1-1
Concesionarios Jaguar .....	1-1
Piezas originales y accesorios Jaguar .....	1-2
Revisiones periódicas .....	1-3
Información sobre el vehículo .....	1-3
Identificación del vehículo .....	1-3
Avisos y llamadas de atención .....	1-4
Protección del medio ambiente.....	1-5
Teléfonos celulares.....	1-5
Seguridad y salud .....	1-5

## 2. Seguridad y cerraduras

Llave de contacto .....	2-1
Enclavamiento de la columna de la dirección.....	2-1
Seguridad del vehículo .....	2-2
Llaves .....	2-3
Transmisores de llavero .....	2-3
Cerraduras y manecillas de las puertas.....	2-5
Bloqueo y desbloqueo del coche .....	2-6
Alarmas y señales acústicas .....	2-10
Detección volumétrica .....	2-11
Alarma de pánico .....	2-11
Protección con detección de inclinación (opción a instalar por el concesionario).....	2-11
Aprobación de radiofrecuencias.....	2-12

## 3. Antes de conducir

Protección de los ocupantes .....	3-1
Ajuste de los asientos.....	3-12
Ajuste de los retrovisores .....	3-15
Ajuste de la columna de la dirección .....	3-18
Ajuste de las memorias (si lo hay) .....	3-19
Maletero .....	3-21
Trampilla para esqués (si la hay) .....	3-23

## 4. Conducción

Instrumentos.....	4-1
Luces testigo .....	4-2
Avisos acústicos .....	4-7
Centro de información.....	4-8
Ordenador de viaje .....	4-9
Mensajes.....	4-13
Control de velocidad (de crucero) (si lo hay) .....	4-17
Climatización .....	4-19
Elevalunas.....	4-26
Intermitentes de emergencia.....	4-27
Intermitentes .....	4-27
Alumbrado exterior .....	4-28
Luces de conducción diurna (si las hay) .....	4-29
Nivelación de los faros.....	4-30
Indicación de fallo de bombillas .....	4-30
Reóstato.....	4-30
Alumbrado interior .....	4-31
Techo solar .....	4-32

## 4. Conducción (continuación)

Control de ayuda al estacionamiento marcha atrás (si lo hay) .....	4-33
Limpia-lavacristales .....	4-34
Mando de limpiaparabrisas sensibles a la lluvia (si los hay)...	4-34
Lavafaros (si lo hay) .....	4-35
Freno de mano .....	4-36
Bocinas.....	4-36
Accesorios del habitáculo .....	4-36
Arranque y parada del motor .....	4-40
Cambio automático .....	4-41
Cambio manual .....	4-44
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....	4-44
Control de tracción .....	4-46
Control dinámico de estabilidad (DSC) (si lo hay) .....	4-47
Información general sobre la conducción .....	4-48
Conducción en invierno .....	4-49
Turismo.....	4-49
Botiquín de primeros auxilios .....	4-50
Triángulo de peligro Jaguar .....	4-50
Remolques .....	4-51
Combustible y repostaje .....	4-54

## 5. Emergencias en carretera

Interruptor de inercia.....	5-1
Arranque de emergencia .....	5-2
Cambio de una rueda y uso del gato .....	5-4
Rescate del vehículo.....	5-10
Argolla para remolcar .....	5-12
Cambio de bombillas .....	5-13
Fusibles y cajas de fusibles .....	5-20

## 6. Mantenimiento

Precauciones generales durante el mantenimiento.....	6-1
Apertura del capó .....	6-3
Comprobaciones periódicas .....	6-4
Ubicación de depósitos y varillas medidoras (motor V6) .....	6-5
Ubicación de depósitos y varillas medidoras (motor V8) .....	6-6
Comprobación y reposición de niveles .....	6-7
Capacidades.....	6-14
Batería .....	6-15
Limpiaparabrisas .....	6-18
Lavaparabrisas .....	6-18
Neumáticos.....	6-19
Presiones de inflado.....	6-19
Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos....	6-20
Cuidado del vehículo .....	6-24
Accesorios eléctricos .....	6-28

# Índice

---

## 7. Especificaciones

Datos del vehículo.....	7-1
Motor V6 .....	7-1
Motor V8 .....	7-2
Pesos (medios/aproximados) .....	7-3
Dimensiones .....	7-5
Presiones de inflado de los neumáticos .....	7-6

Al final del manual hay un índice alfabético completo.