

9. Berühren, um Zeit/Datum einzustellen.
10. **MODE:** Wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln.
***Hinweis:** Der aktuell gewählte Modus wird auch auf dem Informationsdisplay angezeigt.*
11. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
12. Berühren, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
13. Berühren, um einen festgelegten Kurzbefehl (sofern aktiviert) auszuwählen.
Mit den Menüs **Setup** und **System** Menüs aktivieren/deaktivieren oder auswählen, welche Menüs im **Startmenü** angezeigt werden. Siehe 67,
SYSTEMEINSTELLUNGEN.
14. Drücken, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten. Wenn eine Rückfahrkamera eingebaut ist, die Taste drücken, um die Kamera ein/auszuschalten.

Videoanleitung - Bedienung des Touchscreen.



E151784

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
- ⓘ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Für zugelassene Reinigungsprodukte an den Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.
Das Setup-Menü ist in Kategorien gegliedert:

- **Bildschirm.**
- **System.**
- **Audio.**

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

- **Lautstärke-Einblendung:** Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.
- **Bildschirmschoner:** Ändern des Bildschirmschoners.
- **Zeitlimit für Startmenü:**
Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.
- **Thema:** Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

- **Taste Rückm.:** Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.
- **Uhr stellen:** Umschalten zwischen **12-** und **24-Stunden-Anzeige**. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.