AUDIOSYSTEME

Das Audiosystem des Fahrzeugs kommuniziert über Daten im Multiplex-Kommunikationsnetzwerk mit dem JaguarVoice-System, dem Navigationssystem, dem Autotelefon und der Klimaregelung.

Das Audiosystem kann über die Tasten an der Radiokonsole, die Touchscreen-Tasten, auf die über die **AUDIO**-Taste links neben dem Touchscreen zugegriffen werden kann, oder die Multifunktions-Bedienelemente auf der linken Seite des Lenkrads (sofern vorhanden) bedient werden. Diese Bedienelemente werden im Kapitel **Audiosystem** dieses Handbuchs beschrieben (ab Seite 35).

Die Antenne des Audiosystems ist in die Heckscheibe des Fahrzeugs integriert und dient sowohl für den Empfang von UKW als auch Lang-/Mittelwellensendern.

Audio-Sicherheitscode

In Großbritannien und den übrigen europäischen Ländern wird das Audiosystem durch einen Sicherheitscode vor Diebstahl geschützt. Fällt die Spannung am Radio auf 5 V oder weniger ab (Batterie leer) oder wird die Stromversorgung unterbrochen, erscheint auf dem Touchscreen die Anzeige **System-PIN eingeben**. Das Radio funktioniert erst wieder, wenn der richtige Sicherheitscode eingegeben wurde.

Der vierstellige Code, der sich auf der zum Fahrzeug gehörenden Audio-Sicherheitskarte befindet, wird durch Drücken der entsprechenden auf dem Touchscreen angezeigten numerischen Tasten **0** bis **9** und anschließendes Betätigen der **ENTER**-Taste eingegeben.

Wird der falsche Code eingegeben, können zwei weitere Versuche unternommen werden. Wird dreimal in Folge der falsche Code eingegeben, erscheint auf dem Display die Meldung **BITTE WARTEN**. In diesem Zustand akzeptiert das Radio weitere Eingaben erst, nachdem es mindestens 30 Minuten lang eingeschaltet war. Nach 30 Minuten kann erneut dreimal versucht werden, den Code richtig einzugeben.

Hinweis: *Haben Sie Ihre Radio-Sicherheitskarte verloren, wenden Sie sich an Ihren Jaguar Vertragspartner, der aus Sicherheitsgründen einen Nachweis verlangt, dass Sie der Eigentümer des Fahrzeugs sind.*