PROGRAMMTYP (PTY)

Diese Taste hat zwei Funktionen: Anzeige des vom eingestellten Sender ausgestrahlten Programmtyps und Auswahl eines Programmtyps mit Abstimmung hierauf.

Die Taste **PTY** kurz drücken, um den Programmtyp des eingestellten Senders anzuzeigen. Mit den Abstimmreglern die verfügbaren Programmtypen aufrufen und noch einmal die Taste **PTY** drücken, um die Suche nach dem ausgewählten Programmtyp zu beginnen. Existiert ein Sender mit dem gewählten **Programmtyp**, wird er eingestellt. Wenn nicht, erscheint die Anzeige **NO PTY** (kein PTY), und der aktuelle Sender wird wieder eingestellt.

Bevorzugter Programmtyp

Fungiert als Unterbrechung oder als „**Automatische Programmtypenverfolgung**“.

Die Taste **PTY** gedrückt halten, um den ausgewählten bevorzugten Programmtyp (**PPTY**) zu aktivieren. Das Radio fragt daraufhin einkommende Signale auf RDS-Informationen ab, durch die angezeigt wird, dass ein Sender den ausgestrahlten Programmtyp gewechselt hat und z. B. jetzt **NEWS** (Nachrichten) ausstrahlt. Für die Dauer dieser geänderten Programmtyp Ausstrahlung schaltet das Radio auf diesen Sender um.

Strahlt der gegenwärtig eingestellte Sender schon den gewünschten Programmtyp aus und kann dieser Sender nicht mehr empfangen werden, dann versucht das Radio, auf einen anderen Sender mit dem gewünschten Programmtyp umzuschalten.

Um die Funktion des bevorzugten Programmtyps abzubrechen, die Taste **PTY** gedrückt halten. Die Anzeige **PTY** auf dem Display wird ausgeblendet.

Hinweis: *Die Unterbrechungsfunktion für **TA** und **PPTY** ist auch in den Audiobetriebsarten „Kassette“ und „CD“ verfügbar.*

Unterdrücken der Unterbrechung durch TA und bevorzugten PTY

Unterbrechungen durch Verkehrsmeldungen, **NEWS** oder andere bevorzugte Programmtypen können durch Drücken der Taste **TA** während der Unterbrechung unterdrückt werden. Die zuvor eingestellte Wiedergabequelle wird wieder eingeschaltet.

Hinweis:

- *Durch das Unterdrücken der Unterbrechung werden die Funktionen TA bzw. PPTY nicht deaktiviert. Sie bleiben in Wartestellung für die nächste Unterbrechung.*
- *Die Funktionen **TA**, **PTY** und bevorzugter **PTY** sind von den von einem Rundfunksender empfangenen Informationen abhängig und sind daher in manchen Regionen zuverlässiger als in anderen.*

PTY31-Alarm (wo gesendet)

Ist die Funktion **RDS** aktiviert, wird durch den Service **PTY31-ALARM** auf etwaige Zwischenfälle von bedeutendem nationalen Ausmaß hingewiesen. Wird eine solche Meldung gesendet, erscheint im Display die Anzeige **ALARM**.