Speichern von Etappenzielen

ERSTES ETAPPENZIEL

Ein Etappenziel ist ein Zwischenstopp zwischen der derzeitigen Position und dem Fahrtziel.

JOL.1574G

Nachdem **Et.-Ziel** zum ersten Mal auf dem Bildschirm für die Bestätigung des Fahrtziels ausgewählt wurde, wird die eingegebene Adresse als erstes Etappenziel gespeichert und, wie oben gezeigt, der Bildschirm „Routen-Infos“ angezeigt. Der Bildschirm zeigt außerdem Einzelheiten zum Fahrtziel an (sofern eingegeben).

- Zur Eingabe eines weiteren Etappenziels (oder des Fahrtziels) **Zieleintrag** berühren. Das Menü „Etappenziel Eintrag“ wird angezeigt, siehe **MENÜ „ETAPPENZIEL EINTRAG“** auf Seite 85.

Bearbeiten von Etappenzielen

Für Informationen über die Verwendung der Tasten **Liste**, **Lösch.** und **AlleL.** siehe **FAHRT- UND ETAPPENZIEL** auf Seite 107.

ZUSÄTZLICHE ETAPPENZIELE

JOL.1575G

Nachdem **Et.-Ziel** erneut auf dem Bildschirm für die Bestätigung des Fahrtziels ausgewählt wurde, wird der Bildschirm „Et. Ziel hinzufügen“ angezeigt. Auf diesem Bildschirm werden die bereits eingegebenen Etappenziele und das Fahrtziel (sofern eingegeben) aufgeführt.

- Die betreffende Position in der Liste für das hinzuzufügende Etappenziel auswählen und die entsprechende **Hinzu** Taste berühren.

Der Bildschirm „Routen-Infos“ erscheint erneut, diesmal mit der Anzahl der eingegebenen Etappenziele. Über diesen Bildschirm kann ein weiteres Etappenziel oder das Fahrtziel eingegeben sowie die Routenberechnung gestartet werden.

Kartenposition

- Zur Anzeige der Lage eines Etappenziels oder des Fahrtziels auf der Karte die betreffende **Karte**-Taste berühren.