Klimaregelung

ZÜNDUNG EIN

Das Klimaregelungssystem ist funktionsbereit, wenn sich der Zündschlüssel in Stellung **II** (ein) befindet.

Wird der Zündschlüssel in die Ein-Stellung gedreht oder der Motor angelassen, wird kurz das Jaguar Logo angezeigt, gefolgt von dem zuletzt ausgewählten Touchscreen (z. B. Radio).

Das Klimaregelungssystem wird in der zuletzt eingestellten Betriebsart aktiviert.

KLIMAANLAGENANZEIGEN

Es gibt zwei Touchscreen-Anzeigen für das Klimaregelungssystem, eine für das eingeschaltete System und eine für das ausgeschaltete System bzw. für den Staudruckluftmodus. Kleinere eingeblendete Anzeigen erscheinen kurz, wenn der Umluftbetrieb eingeschaltet oder die Gebläsedrehzahl eingestellt wird.

Die meisten Klimafunktionen können über die Tasten an der Touchscreen-Einfassung eingeschaltet werden, ohne dass dabei die Tasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Zum Einschalten der Touchscreen-Anzeige die Taste **CLIMATE** (Klima) drücken.

Um den Bildschirm für die Klimaregelung zu beenden, eine andere Funktion aktivieren, z. B. AUDIO.

AUTOBETRIEB

JOL2036G

Der automatische Betrieb bietet eine kontrollierte Umgebungstemperatur über einen Temperaturbereich von 17 bis 31 °C (61 bis 89 °F) und sollte als normale Betriebsart betrachtet werden.

Um die automatische Klimaregelung einzuschalten, die Taste **AUTO** drücken und die gewünschte Temperatur einstellen.

Der Touchscreen des AUTO-Betriebs ist oben dargestellt. Wird der Touchscreen nicht angezeigt, die Taste **CLIMATE** drücken.

Im AUTO-Betrieb können die Windschutzscheiben- und die Heckscheibenheizung sowie die zeitgesteuerte Umluftfunktion eingeschaltet werden. Wird eine andere Taste an der Touchscreen-Einfassung für die Klimaregelung gedrückt oder eine Touchscreen-Taste betätigt, wird der AUTO-Betrieb deaktiviert.

Der Automatikbetrieb kann nicht durch Betätigen der Taste **AUTO** ausgeschaltet werden. Zum Beenden des AUTO-Betriebs eine andere Klimabetriebsart wählen oder die Ein-/Aus-Taste auf dem Touchscreen berühren, um das System auszuschalten.