JOL4762

1. **AUDIO**. Drücken, um das Audiosystem einzuschalten oder um den relevanten Audio-Bildschirm und die zugehörigen Touchscreen-Elemente anzuzeigen.
2. Touchscreen-Display
3. **MENU**. Drücken, um auf die Touchscreen-Optionen zuzugreifen.
4. **MIX**. Zufallswiedergabe von CDs oder CD-Titeln
5. **PTY**. Bevorzugter Programmtyp (sofern gesendet)
6. **TA**. Verkehrsmeldungen und Radiodatensystem (sofern gesendet)
7. **A MEM**. Automatischer Senderspeicher
8. **CDC**. Auswählen des CD-Wechslers
9. **CD**. Auswählen des CD-Players aus einem anderen Audiomodus, bzw. CD-Pause (wenn eine CD eingelegt ist und wiedergegeben wird)
10. **AM/FM**. Auswählen des Frequenzbands
11. Suchen eines UKW-/MW-/LW-Senders, Schnellwiedergabe bzw. Titel vor/zurück bei einer CD
12. **MODE**. Wiederholt drücken, um die Klangeinstellung abzurufen.
13. Ein/Aus und Lautstärkeregelung
14. Auswerfen der CD

DUAL- UND DVDPLUS-DATENTRÄGER

Derzeit wird von der Musikindustrie eine neue Generation von DVDs eingeführt. Diese werden als **DualDisc** oder **DVDPlus** bezeichnet. Auf einer Seite befindet sich digitale Musik, auf der anderen Videoinhalte. In aktuellen Kfz-Audiosystemen mit Frontlader-CD-Player kann dieser Datenträgertyp u. U. geladen und wiedergegeben werden, doch wird der Datenträger möglicherweise nicht ausgeworfen, so dass er den Player blockiert. Ein solcher Schaden am CD-Player fällt nicht unter die Garantie.