Su concesionario o taller autorizado pueden configurar los retrovisores para que se plieguen automáticamente cuando se bloquee el vehículo y se desplieguen cuando se desbloquee.

Nota: *Si los retrovisores se pliegan usando los interruptores, estos no se desplegarán al desbloquear el vehículo.*

INCLINACIÓN DE LOS RETROVISORES EN MARCHA ATRÁS

Si el vehículo está equipado con la función de memorización de la posición de los asientos, el sistema se puede configurar para que, cuando se seleccione la marcha atrás, los retrovisores exteriores se ajusten automáticamente para ampliar el ángulo de visión del bordillo en la marcha atrás.

La función de inclinación automática se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

La posición exacta de inclinación puede ajustarse cuando los retrovisores están inclinados:

1. Con el contacto dado, seleccione la marcha atrás.
2. Con los mandos de ajuste de los retrovisores, ajuste la inclinación al grado que desee.
3. Seleccione el punto muerto. De este modo, el ajuste queda memorizado.

La próxima vez que se seleccione la marcha atrás, el retrovisor bajará hasta la nueva posición ajustada.

Cuando se quite la palanca de cambios de la posición de marcha atrás, los retrovisores recuperarán su posición anterior.

Nota: *Si la velocidad del vehículo es superior a 7 km/h (4 mph) en marcha atrás, los retrovisores vuelven a su posición normal para incrementar la visión.*

RETROVISORES TÉRMICOS

Los calefactores de los retrovisores exteriores funcionan automáticamente según la temperatura exterior y el funcionamiento del limpiaparabrisas.