VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE

Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass das Getriebe in Parkstellung (P) steht, der Motor abgestellt sowie die Feststellbremse betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Smart Key und Notschlüsselklinge dürfen nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug zurückgelassen werden. So wird verhindert, dass die Alarmanlage deaktiviert wird, wodurch wiederum der Diebstahlschutz verstärkt wird.

Hinweis: *Vor dem Verriegeln des Fahrzeugs sicherstellen, dass die Motorhaube, der Kofferraum und alle Türen vollständig geschlossen sind.*

Einfache Verriegelung:

- Smart Key: Die Verriegelungstaste einmal drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln.
- Schlüssellose Verriegelung: Den ausgefahrenen Griff kurz drücken, um das Fahrzeug einfach zu verriegeln.

Hinweis: *Sicherstellen, dass sich der Smart Key innerhalb von 1 m zum Türgriff befindet.*

Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole etc.

Hinweis: *Bei Einfachverriegelung blinkt die Warnblinkanlage zur Bestätigung einmal auf. Beide Türgriffe werden in die bündige Stellung eingezogen.*

Hinweis: *Durch die Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen, die Tankklappe und der Kofferraum von außen geöffnet werden. Die Türen* ***können*** *jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. Zusätzlich wird der Perimeteralarm aktiviert, siehe* ***17, PERIMETERALARM****.*

Doppelverriegelung:

- Smart Key: innerhalb von drei Sekunden die Verriegelungstaste zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln.
- Schlüssellose Verriegelung: Nach der Einfachverriegelung innerhalb von drei Sekunden erneut kurz auf den eingezogenen Türgriff drücken.

Hinweis: *Zur Bestätigung der Doppelverriegelung blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf (zweites Blinken länger) und es ertönt ein Warnton.*

Das akustische Warnsignal kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Hinweis: *Durch die Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen und der Kofferraum von außen geöffnet werden. Die Türen* ***können nicht*** *von innen entriegelt und geöffnet werden. Zudem wird auch das Alarmsystem komplett aktiviert. Siehe* ***17, OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM****.*

Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.