2. **Gering**, **Mittel** oder **Hoch** auf dem Bildschirm berühren, um die Empfindlichkeit zu erhöhen/verringern.

Auswählen, um die Messung der Luftqualität auszuschalten.

Das Symbol für automatischen Umluftbetrieb wird auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Luftqualitätssensor eingeschaltet wird.

SITZHEIZUNGEN

Hinweis: *Die Sitzheizungen können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.*

Den Drehregler (**8**) drücken, um die Sitzheizung auszuwählen. Im Uhrzeigersinn drehen, um eine niedrige, mittlere oder hohe Temperatur zu wählen.

Den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Sitzheizung auszuschalten.

Videoanleitung - Klimaregelung.

E151785