MODUS REGEN/EIS/SCHNEE

Durch den Modus Regen/Eis/Schnee wird bei verringerter Bodenhaftung die Stabilität des Fahrzeugs optimiert. Das Fahrzeug verhält sich ruhiger und kontrollierter, und es kommt zu keinem Rutschen, sodass auch unter widrigen Bedingungen ein sicheres Fahrverhalten sichergestellt ist.

Hinweis: *Der Modus Regen/Eis/Schnee kann nicht zusammen mit dem Dynamikmodus aktiviert werden.*

Hinweis: *Der Modus Regen/Eis/Schnee bleibt auch nach dem Ausschalten der Zündung unbegrenzt ausgewählt. Wird der Modus Regen/Eis/Schnee nicht mehr benötigt, muss er deaktiviert werden.*

DYNAMIKMODUS

Durch den Dynamikmodus werden die Steuerungssysteme des Fahrzeugs so koordiniert, dass das Fahrerlebnis gesteigert wird.

Hinweis: *Der Modus Regen/Eis/Schnee kann nicht zusammen mit dem Dynamikmodus aktiviert werden.*

Hinweis: *Der Dynamikmodus bleibt nach dem Ausschalten der Zündung noch etwa sechs Stunden aktiv. Danach muss er bei Bedarf erneut gewählt werden.*

Hinweis: *Ist das Getriebe dauerhaft auf manuellen Modus geschaltet und wird der Dynamikmodus gewählt, erfolgt das Hochschalten allein durch den Fahrer. Das Getriebe schaltet auch dann nicht automatisch hoch, wenn die maximale Motordrehzahl erreicht wird (auf dem Informationsdisplay leuchtet die Gangwahlanzeige **gelb**, wodurch angezeigt wird, dass in den nächsten Gang geschaltet werden sollte).*

Videoanleitung - Dynamikmodus.

E151787

DYNAMIC LAUNCH

Dynamic Launch verbessert die Beschleunigung des Fahrzeugs und automatische Gangwechsel während des Starts.

Zum Aktivieren:

1. Sicherstellen, dass:
   - Das Fahrzeug steht.
   - Der Motor läuft.
   - Die Lenkung in der Geradeausstellung steht.
   - Der Dynamikmodus aktiviert ist. Siehe **90, JAGUARDRIVE CONTROL**.
2. Das Bremspedal mit dem linken Fuß betätigen und gedrückt halten.
3. Entweder die Fahrstellung (**D**) oder den Sportmodus (**S**) auswählen. Siehe **86, AUTOMATIKGETRIEBE**.
4. Mit dem rechten Fuß das Gaspedal etwas betätigen, bis auf dem Informationsdisplay **DYNAMIC LAUNCH BEREIT** angezeigt wird.

5. Das Bremspedal loslassen und dann schnell das Gaspedal in die Kickdown-Stellung durchtreten. Auf dem Informationsdisplay erscheint **DYNAMIC LAUNCH AKTIVIERT**.

Hinweis: *Jegliche manuelle Gangwahl, am Wählhebel oder an den Lenkrad-Schaltwippen, übersteuert die Dynamic Launch-Funktion.*

Dynamic Launch wird nach einer kurzen Zeit zur weiteren Verwendung zur Verfügung stehen.

Hinweis: *Dynamic Launch wird nicht aktiviert, wenn das Gaspedal nicht mehr stark durchgetreten wird.*

Bei längerer Betätigung des Bremspedals wird Dynamic Launch deaktiviert.

Hinweis: *Dynamic Launch ist nicht in allen Modellen verfügbar.*