

GLOEILAMPJES VAN DE ACHTERRICHTINGAANWIJZERS EN VAN DE ACHTERUITRIJLICHTEN VERVANGEN

Zie 221, GLOEILAMP VAN HET ACHTERLICHT VERVANGEN.

REMLICHT LAMPJE VERVANGEN

Zie 221, GLOEILAMP VAN HET ACHTERLICHT VERVANGEN.

VERSTOPPING VAN SPROEIMONDEN VERHELPEN



Gebruik de ruitensproeiers niet tijdens het afstellen. De ruitensproeiervloeistof kan de ogen en de huid irriteren. Lees de instructies van de fabrikant van de sproeiervloeistof en volg deze altijd op.

Als een sproeimond van de ruitensproeier verstopt raakt, kunt u een dunne metaaldraad in de sproeimond steken om de verstopping te verhelpen. Zorg dat u de draad na het opheffen van de verstopping helemaal verwijdt.

ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS



Teneinde beschadiging van de motorkap te voorkomen mogen de wisserbladen niet worden opgetild wanneer ze zich in de normale ruststand bevinden.

N.B.: De Smart-key moet in het voertuig aanwezig blijven terwijl u de wisserbladen vervangt.

Voordat u een wisserblad kunt vervangen, moet u de wisserarm als volgt in de onderhoudsstand zetten:

1. Controleer of het contact UIT is geschakeld.
2. Zet het contact AAN en weer UIT.

3. Trek de ruitenwisserhendel onmiddellijk in de laagste stand (voor een enkele wisslag, zie 68, RUITENWISSERBEDIENING), houd de hendel in deze stand en zet het contact weer aan.

De ruitenwissers bewegen nu naar de onderhoudsstand.

4. Nadat u de nieuwe onderdelen hebt gemonteerd, schakelt u het contact UIT. Hierdoor keren de ruitenwissers terug naar de parkeerstand.

N.B.: U mag ter vervanging alleen ruitenwisserbladen monteren die met de originele specificatie overeenkomen.

HET ZONNEDAK OPNIEUW INSTELLEN

Zorg ervoor dat aan de hieronder vermelde condities wordt voldaan, voordat u de procedure voor het resetten van het zonnedak uitvoert:

- De omgevingstemperatuur moet binnen het bereik van 5°C tot 65°C zijn.
- De auto moet stilstaan.
- De voertuigaccu is voldoende opgeladen en de elektrische aansluitingen zijn in orde.

Reset het zonnedak als volgt:

1. Schakel het contact in.
2. Sluit met de hand volledig het zonnedak en het rolgordijn. Laat de schakelaars los. Zie 80, ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN.



Zorg voordat u het zonnedak sluit dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar deze bekneld kunnen raken. Zelfs met beveiliging tegen bekneld raken kan ernstig letsel of de dood optreden. Zie 82, OBSTRUCTIEDTECTIE ZONNEDAK.