

N.B.: Als een resonerend of bulderend geluid hoorbaar is wanneer een achterportierruit is geopend, kunt u dit verhelpen door de naastliggende voorportierruit ongeveer 25 mm (1 inch) te openen.

RUITBEVEILIGING TEGEN BEKNELD RAKEN

 **Zorg voordat u een ruit sluit dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar deze bekneld kunnen raken. Zelfs ondanks een beveiliging tegen bekneld raken kan ernstig letsel of de dood optreden.**

De obstructiedetectie stopt de beweging van de ruit zodra een obstakel of weerstand wordt geconstateerd. Controleer de ruit en de ruitopening en verwijder eventuele obstructies. U annuleert de obstructiedetectie als volgt:

1. Probeer de ruit te sluiten. De obstructiedetectie verhindert het sluiten en opent de ruit.
2. Probeer binnen tien seconden de ruit opnieuw te sluiten. De obstructiedetectie verhindert het sluiten en opent de ruit.
3. Probeer de ruit voor de derde maal te sluiten en houd deze keer de schakelaar omhoog in de sluitstand. De ruit sluit zolang u de schakelaar omhoog getrokken houdt. Houd de schakelaar vast tot de ruit gesloten is.

*N.B.: Als u met deze procedure de blokkering niet kunt verhelpen, of als de ruiten niet correct werken, moet u de ruitbediening mogelijk opnieuw instellen. Zie **223, DE RUITEN OPNIEUW INSTELLEN**.*

OBSTRUCTIEDTECTIE ZONNEDAK

 **Zorg voordat u het zonnedak sluit dat de inzittenden geen lichaamsdelen op een plaats houden waar deze bekneld kunnen raken. Zelfs ondanks een beveiliging tegen bekneld raken kan ernstig letsel of de dood optreden.**

Als het zonnedak tijdens het sluiten weerstand ondervindt, stopt de beweging en gaat het gedeeltelijk of geheel open (afhankelijk van de huidige positie) om de blokkering te verwijderen en ernstig letsel of schade aan het mechanisme te voorkomen. Houd binnen 10 seconden nadat het zonnedak gedeeltelijk of volledig is geopend de voorkant van de schakelaar ingedrukt om de obstructiedetectie op te heffen.

Als het zonnedak niet correct werkt, moet u het mogelijk opnieuw instellen. Zie **222, HET ZONNEDAK OPNIEUW INSTELLEN**.

WARMTEWEREND GLAS



E167876

Sommige voertuigen hebben een voorruit met warmtewerend glas, dat zonlicht filtert door het door een speciale gelamineerde laag te voeren.

Elektronische kaarten, zoals tolbetaalkaarten of radiofrequentie- (RF-)identificatielabels, kunnen worden bevestigd op de daarvoor bestemde plaatsen aan de binnenkant van de voorruit. Als deze kaarten zich op een andere plek op een warmtewerende voorruit bevinden, is het mogelijk dat de elektronische scanners ze niet herkennen.

De bevestigingsplaats is aan de bovenkant van de voorruit, dichtbij de binnenspiegel.

N.B.: *Het wordt aanbevolen de elektronische kaar op de wat grootte betreft geschikte plaats aan te brengen, aan de bestuurderszijde van de voorruit.*

N.B.: *Transponders op de steun van de kentekenplaat vóór kunnen worden gebruikt als alternatief, afhankelijk van de markt en beschikbaarheid.*