
Declaración de conformidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

CE Por la presente, Jaguar Cars Limited declara que este producto cumple lo siguiente:

- Los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.
- Todas las otras Directivas pertinentes de la UE.



La ilustración superior proporciona un ejemplo de un Número de Aprobación de Producto típico.

Usted puede leer la declaración de conformidad (DdC) de su producto, según la Directiva para aparatos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5CE, visitando la página Web:

- www.motorola.com/rtte

Para encontrar el DdC de su producto, introduzca en la barra de Búsqueda de la página Web el Número de Aprobación de Producto que encontrará en la etiqueta del mismo.

Los logotipos y nombre de marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier utilización de los mismos por parte de Jaguar Cars Limited se hace bajo licencia. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONTROLES PARA LA EXPORTACIÓN

Este producto contiene elementos, tecnología o software exportados de los Estados Unidos conforme a las normativas de la Administración de Exportaciones. Queda prohibida toda divergencia contraria a las leyes de los EE. UU. o Canadá.

Declaración de conformidad

ADVERTENCIA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES FEDERALES (FCC)/INDUSTRIA DE CANADÁ

Este dispositivo es conforme a la sección 15 de las Normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias nocivas y, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluidas aquellas que pudieran producir un funcionamiento no deseado.

Identificación FCC: IHDBTUM

IC: 109BTUM

Cualquier cambio o modificación que no hayan sido expresamente autorizados por la parte responsable de su conformidad podrá invalidar el derecho del usuario a manipular el aparato.

Nota: *Este equipo se ha probado y cumple con las limitaciones establecidas para aparatos digitales pertenecientes a la Categoría B, según la sección 15 de las Normativas de la FCC. Dichas limitaciones tienen como objetivo proporcionar la protección adecuada frente a interferencias perturbadoras en instalaciones residenciales.*

Este aparato genera, utiliza y tiene capacidad para emitir frecuencias de radio. De no ser utilizado conforme a las instrucciones recomendadas, podría interferir seriamente con las comunicaciones radiofónicas. Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este aparato causa fuertes interferencias en la recepción de radio o televisión, que se pueden corroborar apagando y encendiendo el aparato, se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia siguiendo uno de estos métodos:

- *Cambie la orientación o posición de la antena de recepción.*
- *Aumente la distancia entre el aparato y el receptor.*
- *Conecte el aparato a una salida en un circuito diferente al utilizado por el receptor.*
- *Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para que le aconseje.*

Índice alfabético

Activación por voz 18, 44
Agenda 27

Cómo asociar un móvil 23
Cómo modificar un número de teléfono 43
Continuidad de la función de llamada 43
Controles de la pantalla táctil 39
  Cómo hacer llamadas 39
  Cómo recibir llamadas 40
  Función de voz en multizona 42
  Introducir el nombre 42
  Listar por nombre 42
  Número de posición 41
  Rellamada del último número marcado . . 41
Controles situados en el volante 30
  Modelo XK 33
  Modelos XJ, S-TYPE y X-TYPE 30

Declaración de conformidad. 45
Descripción de Bluetooth 17

Funcionamiento del manos libres 35
  Cómo hacer llamadas 36
  Cómo recibir llamadas 35
  Función de voz en multizona 38
  Marcación a partir de números almacenados en la memoria 37
  Marcación rápida 36
  Rellamada del último número marcado . . 37

Libreta de direcciones 27

Mensajes. 34
Mensajes en pantalla 34

Panel de mandos del sistema de audio 21
  Modelo XK 33
    Activar/finalizar 34
    Borrar. 34
    Control del volumen 33
    Llamada a partir de números almacenados en la memoria. 34
    Modo de telefonía 33
    Selección de CD o CINTA 34
    Teclado 34
  Modelos XJ, S-TYPE y X-TYPE 31
    Activar/finalizar 31
    Cancelar 31
    Control del volumen 31
    Llamada a partir de números almacenados en la memoria. 32
    Modo de telefonía 31
    Teclado 31
PIN 43

Seguridad 19

Tonos DTMF. 43

Visión de conjunto del sistema. 17
Volumen de la llamada 18