

Fond-Multimediasystem

FOND-MULTIMEDIASYSTEM – EINSTELLUNGEN



JOL2494G

Der Fahrer eines Jaguar XJ bzw. dessen Beifahrer kann die Bedienelemente des Fond-Multimediasystems wie folgt sperren.

Die Taste **MENU** drücken, gefolgt von der Taste **Fond-Multimedia** auf dem Touchscreen, dann eine von drei Optionen wählen.



WARNUNG:

Ist das Fond-Multimediasystem eingeschaltet, können die Personen auf den Rücksitzen die Funktionen des Audiosystems nutzen; so können sie beispielsweise auch die Lautstärke der Lautsprecher im Fahrgastraum einstellen.

1. **Ein** – Die hintere Schaltergruppe für die Steuerung der Fahrgastraum Lautsprecher und Kopfhörer ist vollständig aktiviert.
2. **Nur Kopfhörer** – Die Steuerung der Fahrgastraum-Lautsprecher über die hintere Schaltergruppe ist gesperrt. Die Steuerung über die Kopfhörer ist noch möglich.
3. **Aus** – Alle Bedienelemente der hinteren Schaltergruppe werden gesperrt.

Hinweis: Werden das Telefon oder das JaguarVoice-System verwendet, sind diese Tasten deaktiviert.

Balance und Klangeinstellung



JOL2571G

Bässe, Höhen, Balance (von links nach rechts), Fade (Überblendregelung) (von vorn nach hinten). Der Subwoofer-Pegel kann bei der Luxusausführung des Audiosystems ebenfalls eingestellt werden. Zur Einstellung die Taste **MODE** an der Audiokonsole drücken und loslassen und die betreffenden „Schieberegler“ auf dem Touchscreen (siehe Abbildung oben) durch wiederholtes Drücken der Symbole „+“ bzw. „-“ einstellen.

Wird die Taste **MODE** erneut gedrückt, wechselt das Display automatisch zur nächsten Funktion im Betriebsartenmenü.

Wird innerhalb von fünf Sekunden keine Einstellung vorgenommen, schaltet das Audiosystem gemäß der vorherigen Einstellung wieder auf Radio-, Kassettengerät- oder CD-Betrieb.

Klangqualitätsspeicher

Die Einstellungen für Bässe und Höhen werden für Mittel-/Langwellenradio, UKW-Radio, Kassettengerät und CD automatisch gespeichert, so dass für jede Betriebsart separate Einstellungen möglich sind.