

Liste der Sprachanweisungen

ANWEISUNGEN KLIMAREGELUNG

Anweisungen automatische Klimaregelung (sofern vorhanden)

- KLIMAANLAGE (EIN/AN)
- KLIMAANLAGE AUS
- [KLIMAANLAGE] AUTOMATISCH
- [(KLIMAANLAGE)
TEMPERATUR/KLIMAANLAGE]
<Temperatur> [GRAD] [WÄHLEN]
Die Temperatur kann in Celsius oder Fahrenheit im Bereich von 17 bis 31 Grad Celsius (61 bis 89 Grad Fahrenheit) in Schritten von 0,5 Grad Celsius (1,0 Grad Fahrenheit) angegeben werden.
Siehe **Einsprechen von Zahlen**, Seite 139.
Hinweis: Das Wort „Celsius“ bzw. „Fahrenheit“ wird nicht mitgesprochen.
- [KLIMAANLAGE] TEMPERATUR (MAXIMAL/MINIMAL) (nur vorn im Fahrzeug)
- [KLIMAANLAGE] (UMLUFT/LUFTZIRKULATION) [(EIN/AN)] (nur vorn im Fahrzeug)
Für Hilfe zur Umluftfunktion siehe Fahrerhandbuch.
Diese Anweisung wird nicht ausgeführt, wenn der Entfroster eingeschaltet ist.
- [KLIMAANLAGE] TEMPERATUR AUSGLEICHEN
Gibt der Fahrer diese Anweisung, wird die Temperatur in allen Bereichen auf den Wert der Temperatur auf der Fahrerseite eingestellt. Wird diese Anweisung von einer Person im Fond gegeben, wird die Temperatur in beiden Fondbereichen auf denselben Wert eingestellt.
- [KLIMAANLAGE] DEFROSTER [(EIN/AN)] (nur vorn im Fahrzeug)
- KLIMAANLAGE HILFE
- HINTERE KLIMAANLAGE AUS

ANWEISUNGEN BILDSCHIRM

(sofern vorhanden, nur vorn im Fahrzeug)

- BILDSCHIRM (EIN/AN)
- (BILDSCHIRM/NAVIGATION) AUS
- BILDSCHIRM (TAG/TAGESEINSTELLUNG) [WÄHLEN]
- BILDSCHIRM (NACHT/NACHTSEINSTELLUNG) [WÄHLEN]
- BILDSCHIRM (DÄMMERUNG/DÄMMERUNGSEINSTELLUNG) [WÄHLEN]
- BILDSCHIRM (AUTOMATISCH/AUTOMATISCHE EINSTELLUNG) [WÄHLEN]
- BILDSCHIRM (NAVIGATION/KARTE) [WÄHLEN/ANZEIGEN]
- BILDSCHIRM AUDIO [WÄHLEN/ANZEIGEN]
- BILDSCHIRM KLIMAANLAGE [WÄHLEN/ANZEIGEN]
- BILDSCHIRM TELEFON [WÄHLEN/ANZEIGEN]
- BILDSCHIRM HILFE