## Grundlegende Bildschirmanzeigen

## **BILDSCHIRMANZEIGEN**

## **NAV-Taste**



Zur Aktivierung des Navigationssystems die **NAV**-Taste drücken.

Der Bildschirm mit den

Straßenverkehrs-Sicherheitshinweisen wird angezeigt. Zur Bestätigung dieser Hinweise **Weiter** antippen

(siehe SICHERHEITSHINWEISE auf Seite 55).

**Hinweis:** Bei aktiviertem Navigationssystem hat die **NAV**-Taste die folgenden zusätzlichen Funktionen:

- Wählt von einem beliebigen anderen Bildschirm aus die Anfangs-Kartenanzeige
- Kehrt nach Verschieben der Karte zur Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition zurück

## **ANFANGSKARTENBILDSCHIRM**



Nach Berühren von **Weiter** wird der Anfangskartenbildschirm mit der aktuellen Fahrzeugposition angezeigt. Im Textbereich am unteren Bildschirmrand erscheint der Name der gerade befahrenen Straße.

EINSTELLEN EINER ROUTE auf Seite 71 enthält ein Beispiel für die Nutzung des Systems zum Erreichen des gewählten Fahrtziels.