

Gespeicherte Orte

Löschen



Nach Berühren von **Lösch.** erscheint auf dem Bildschirm die Liste der gespeicherten Speicherpunkte. Am oberen Bildschirmrand wird die Meldung „Punkte löschen“ angezeigt.

- Den zu löschenden Eintrag auswählen.

Auf dem Bildschirm werden die Details zum ausgewählten Punkt und die Meldung „Diesen Speicherpunkt löschen? Ja/Nein“

- Zur Bestätigung **Ja** berühren.

Auf dem Bildschirm erscheint kurz die Meldung „Speicherpunkt gelöscht“.

Alle löschen

Nach Berühren von **AlleL.** erscheint die Meldung „Alle Speicherpunkte löschen? Ja/Nein“

- Zur Bestätigung **Ja** berühren.

Auf dem Bildschirm erscheint kurz die Meldung „Alle Speicherpunkte gelöscht“.

HEIMATADRESSE

Hinzufügen



Nach Berühren von **Hinzu** wird das Menü „Heimat-Einstellung“ angezeigt.

- Die gewünschte Menüoption auswählen.
- Die betreffenden Details eingeben bzw. auswählen.

Die Heimatadresse wird gespeichert.

Hinweis: Das Menü „Heimat-Einstellung“ wird in derselben Weise verwendet wie das Menü „Etappenziel Eintrag“. Für weitere Angaben siehe **MENÜ „ETAPPENZIEL EINTRAG“** auf Seite 85.