

# Einführung

## FERNSEHSYSTEM

Über den Bordfernsehertuner kann im stehenden oder langsam fahrenden Fahrzeug Fernseh gesehen werden.

Der Bordfernseher ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Dieses TV-System wird im Kapitel **Fernseher** dieses Handbuchs beschrieben (ab Seite 119).

## AUTOTELEFON

Das Telefon ist im separaten Autotelefon-Handbuch beschrieben.

## JAGUARVOICE

Mit Hilfe der JaguarVoice-Sprachsteuerung können die folgenden Fahrzeugsysteme (sofern vorhanden) sicher und bequem vom Fahrer und/oder von den Personen im Fond gesteuert werden:

- Audiosystem (Radio, Kassettengerät, CD-Player und CD-Wechsler – sofern zutreffend)
- Autotelefon
- Klimaregelungssystem (nur vorn im Fahrzeug, sofern nicht das Klimaregelungssystem mit vier Temperaturbereichen eingebaut ist)
- Fernseher und Videotext
- Bildschirm (nur vorne verwendbar)
- Navigation (nur vorne verwendbar)

Das System wird vorn im Fahrzeug über die Sprechaste am Lenkrad und – sofern im XJ vorhanden – hinten im Fahrzeug über die Sprechasten der hinteren Multimedia-Schaltergruppe gesteuert, siehe Kapitel **JaguarVoice** dieses Handbuchs (ab Seite 131).

## FOND-MULTIMEDIASYSTEM (NUR XJ)

Einzelheiten zu diesem System finden Sie im separaten Handbuch Fond-Multimediasystem.

## GETÖNTE SCHEIBEN



### WARNUNG:

**Die Scheiben des Fahrzeugs dürfen keine Metalloxydtonung besitzen (zum optimalen Abhalten der Sonneneinwirkung), wenn ein Navigationssystem eingebaut ist.**

Die Metalloxydtonung verhindert den Empfang des GPS-Signals (Globales Positionierungssystem) über die Antenne, so dass das Navigationssystem nicht mehr funktioniert.

Benötigen Sie getönte Scheiben, müssen Sie eine nichtmetallische Tönung verwenden; im Zweifelsfall können Sie sich von Ihrem Jaguar Vertragspartner beraten lassen.

## ÜBER DIESES HANDBUCH

Das vorliegende Handbuch enthält Abbildungen der Bildschirmmenüs, Erklärungen zur Benutzung der Bedienelemente und ein Beispiel zur Routeneingabe. Nach dem Erlernen der Bedienelemente ist zur Bedienung des Systems den Bildschirmmenüs und Aufforderungen zu folgen.

Im vorliegenden Handbuch bedeutet der Ausdruck „Eine Option auswählen“ (oder eine ähnliche Formulierung) „Die auf dem Bildschirm neben dem gewünschten Element angezeigte Taste berühren“.

Die um das Touchscreen angeordneten Tasten werden als „Hard-Keys“ bezeichnet und sollten gedrückt nicht angetippt werden. Die Bildschirmtasten werden als „Soft-Keys“ bezeichnet und müssen nur angetippt werden.