

Touchscreen-Display

FAHRZEUGUNTERSCHIEDE

Die wichtigsten Unterschiede beim Touchscreen der unterschiedlichen Modelle von Jaguar:

- Klimaregelung:
Der X-TYPE hat eine einzelne Temperaturregelung.
Der S-TYPE hat zwei Temperaturbereiche.
Der XJ hat zwei oder vier Temperaturbereiche.
- Uhr:
Beim X-TYPE und beim S-TYPE wird die Uhr auf dem Touchscreen angezeigt.
Der XJ hat eine Analoguhr in der Mitte des Armaturenbretts.
- Fond-Multimediasystem:
Nur der XJ hat die Option eines Fond-Multimediasystems.

Verwendung und Pflege des Touchscreens

Wird der Zündschlüssel in Stellung **I** oder **II** gedreht, erscheint auf dem Touchscreen das Jaguar-Logo; anschließend wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert und angezeigt. Die Bedienelemente für andere Fahrzeugsysteme werden durch Drücken der entsprechenden Taste neben dem Touchscreen angezeigt. Die Funktionen der **MENU**-Taste werden auf den folgenden Seiten beschrieben.



WARNUNG:

Im Interesse der Sicherheit im Straßenverkehr sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.

Achtung: Achten Sie darauf, dass keine Getränke auf den Bildschirm spritzen oder verschüttet werden. Passiert dies doch, wenden Sie sich bitte an Ihren Jaguar Vertragspartner.

***Hinweis:** Die Touchscreen-Tasten immer nur mit einer Fingerspitze betätigen und dabei den Daumen und die übrigen Finger vom Bildschirm weghalten. Durch Berühren des Bildschirms mit mehr als einem Finger kann es zu falschen Eingaben kommen.*

Damit sie einwandfrei funktionieren, müssen der Touchscreen und die innere Einfassung stets sauber sein. Fingerabdrücke und Staubansammlung sind regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem von Jaguar zugelassenen Reinigungsmittel zu entfernen.