


Grundlegende Bildschirmanzeigen

BUCHSTABENEINGABE



JOL3306G


- Den gewünschten Namen durch Berühren der entsprechenden Tasten eingeben (1).

Die eingegebenen Buchstaben werden auf dem Bildschirm angezeigt (2). Bei der Eingabe der Buchstaben werden nur die zur Vervollständigung von in der Datenbank gespeicherten Namen erforderlichen Buchstaben angezeigt.

Es ist nicht notwendig, alle Buchstaben einzugeben. Die Anzahl der Namen, die aus den eingegebenen Buchstaben gebildet werden können, wird angezeigt (3). Ist diese Anzahl größer als „9999“, wird „****“ angezeigt.

- Zum Löschen des letzten Buchstabens die Taste Löschen (4) berühren.
- Die Taste **Liste** (5) (falls aktiv) berühren, um die verfügbaren Namen anzuzeigen.
- Zur Eingabe von Sonderzeichen die Taste **Symb** (6) berühren.
- Zur Eingabe von Buchstaben mit Akzent die Taste **And.** (7) berühren.
- Zur Eingabe eines Leerschritts die Taste Leer (8) berühren.

ZAHLENEINGABE



JOL3307G

- Die gewünschte Zahl durch Berühren der entsprechenden Tasten eingeben (1).

Die eingegebenen Zahlen werden auf dem Bildschirm angezeigt (2).

- Zum Löschen der letzten Zahl die Taste Löschen (3) berühren.
- Sind alle Ziffern eingegeben, die Taste **OK** (4) berühren. Der nächste Bildschirm wird angezeigt.

WICHTIG: Weitere Informationen zur Benutzung dieser Anzeigen für bestimmte Funktionen, z. B. Zieleingabe, sind den entsprechenden Abschnitten in diesem Handbuch zu entnehmen.