

Allgemeine Informationen

JAGUARVOICE – EINFÜHRUNG

Einführung

JaguarVoice stellt eine sichere und zweckdienliche Möglichkeit dar, folgende Fahrzeugsysteme (sofern vorhanden) zu steuern:

- Audiosystem (Radio, Kassettengerät, CD-Player und CD-Wechsler – sofern zutreffend)
- Autotelefon
- Klimaregelungssystem (nur vorn im Fahrzeug, sofern nicht das Klimaregelungssystem mit vier Temperaturbereichen in XJ-Modellen eingebaut ist).

Das System wird über die Sprechaste auf der linken Seite des Lenkrads sowie im XJ über die hintere Multimedia-Schaltergruppe (sofern vorhanden) gesteuert.

Siehe Abbildungen auf den folgenden Seiten.



WARNUNG:



Immer auf die jeweilige Verkehrssituation und die Führung des Fahrzeugs konzentrieren. Fordert das Sprachsystem den Fahrer zu einer Antwort auf, wird diese Aufforderung zweimal wiederholt, wobei für die Antwort maximal 15 Sekunden zur Verfügung stehen. Lässt die Verkehrssituation eine Antwort nicht zu, schaltet sich das Sprachsystem ab, storniert die Aufgabe und nimmt keine Änderungen an den Fahrzeugeinstellungen vor.

Sprache und Akzent

Die Anweisungen werden in ganz natürlichem Deutsch und ohne Sprechpausen zwischen den Wörtern gegeben. Die meisten Akzente versteht das System mühelos; bei Bedarf lässt es sich aber auch auf die eigene Sprechweise trainieren, siehe **Sprachtraining**, Seite 150.

Allgemeine Informationen

Lenkrad-Sprechtasten



JOL3488

1. Informationsdisplay
2. Sprechaste – XJ und S-TYPE
3. Sprechaste – X-TYPE
4. Menütaste
5. Bildschirm

Die hintere Schaltergruppe in der Armlehne des XJ (sofern vorhanden)



JOL3355G

1. Lautstärke – links
2. Kopfhörermodus – links
3. Fahrgastraummodus
4. Gesprochener Text
5. Kopfhörermodus – rechts
6. Lautstärke – rechts
7. Sprechaste – rechts
8. Sprechaste – links