

# TV-Abstimmung

## BETRIEBSLAND EINSTELLEN

Nicht alle Bildschirme, die in diesem Abschnitt erwähnt werden, werden auch dargestellt. Die hier nicht dargestellten Bildschirme können im Abschnitt **Wichtige Bedienelemente** nachgeschlagen werden (ab Seite 120).

Der Fernseher kann mühelos für den Betrieb in verschiedenen Ländern eingestellt werden.

Um das Betriebsland einzustellen oder zu ändern, den **TV-Menübildschirm** aufrufen:

- Im **Systemmenü** der Schalter-/Anzeige-Konsole die Schaltfläche TV berühren, um den **TV-Menübildschirm** anzuzeigen oder
- In der **Setup-Anzeige**, **TV-Menübildschirm** wählen.

Die Schaltfläche **Gebiet** berühren, um den Bildschirm für die Landesauswahl anzuzeigen.

**Hinweis:** Das Fernsehsystem empfängt nur UHF- und keine VHF-Frequenzen.




Wird **Gebiet** gewählt, werden die Tasten für die Länderauswahl eingblendet, wobei das derzeit ausgewählte Land hervorgehoben ist.

Durch Berühren einer Auswahl-taste für ein anderes Land wird die berührte Taste hervorgehoben.

Die Schaltfläche **OK** berühren, um die neue Einstellung zu akzeptieren. Durch Berühren der Schaltfläche **Cancel** (Abbrechen) wird die neue Einstellung zurückgewiesen.

Es gibt zwei Bildschirme für die Länderauswahl; die Pfeile am unteren Bildschirmrand sind jeweils anders.

**Hinweis:** Wird das eigene Land nicht angezeigt, wird der Bildempfang durch Berühren einer der Tasten mit dem Präfix **P** oder **S** aktiviert. **P** und **S** stehen für die Fernsehstandards **PAL** bzw. **SECAM** in den verschiedenen Ländern.



Wird die neue Einstellung akzeptiert, wird durch eine Warnmeldung darauf hingewiesen, dass durch die Auswahl eines neuen Gebiets die derzeit eingestellten Kanäle gelöscht werden. Nun kann die neue Einstellung zum letzten Mal akzeptiert oder zurückgewiesen werden.

Wird die Schaltfläche **Yes** (Ja) berührt, wird der **TV-Menübildschirm** mit dem neuen Gebiet, aber ohne eingestellte Kanäle angezeigt. Durch Berühren der Schaltfläche **No** (Nein) wird der Bildschirm für die Landesauswahl angezeigt.