

Einstellungsmenü

SUCHGEBIET-/LÄNDERWECHSEL

Zur schnelleren Routenberechnung sind einige Kartendatenbanken in Länder oder, bei manchen größeren Ländern, in Gebiete unterteilt, die als Suchgebiete bezeichnet werden. Beim Festlegen einer Route muss sich das eingegebene Fahrtziel (bzw. Etappenziel) im gerade ausgewählten Suchgebiet befinden.

Bei der ersten Verwendung des Navigationssystems muss der Fahrer prüfen, ob das richtige Land/Gebiet eingestellt ist. Ist es einmal eingestellt, bleibt es für alle Zeit aktiv, sofern nicht die Batterie abgeklemmt wird.

Das Suchgebiet wird im Bildschirm „Etappenziel Eintrag“ geändert.

Das Verfahren kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Zündung einschalten und die **NAV**-Taste an der Touchscreen-Einfassung drücken.
- Auf dem Bildschirm **Weiter** berühren. Dann im Anfangskartenbildschirm die Taste **Nav-Menü** und anschließend im Navigationsmenü **Etappenziel Eintrag** berühren.

Zum Ändern des Suchgebiets **Ändern** berühren.

- In der angezeigten Liste die Taste für das gewünschte Land oder Gebiet eines Landes berühren.
- Die Taste **OK** berühren, um die Auswahl zu bestätigen, oder **Abbr.**, um keine Änderung am Suchgebiet vorzunehmen.

Das derzeit ausgewählte Land bzw. Gebiet wird jetzt hervorgehoben.



JOL.1526G

Das derzeit gewählte Gebiet wird auf dem Bildschirm hervorgehoben angezeigt.