

Navigationsmenü

NAVIGATIONSMENÜ



Das Navigationsmenü ist das oberste Systemmenü und enthält alle verfügbaren Funktionen:

Etappenziel Eintrag – siehe Seite 85.

Routenoptionen – siehe Seite 76.

Navigationseinstellung – siehe Seite 80.

Anzeigeoptionen – siehe Seite 82.

Gespeicherte Orte – siehe Seite 101.

- Die betreffende Menüoption auswählen.

Sprachanweisungen



Die hervorgehobene Taste zeigt an, ob die Sprachführung gerade aktiviert oder deaktiviert ist.

- Zum Ändern der Einstellungen der Sprachführung die entsprechende Taste berühren.

Während der Fahrt verfügbare Funktionen

Aus Sicherheitsgründen sind während der Fahrt nur bestimmte Funktionen verfügbar.

Menüstruktur

Der Menüaufbau wird unter **Kurzeinführung** am Anfang des Handbuchs dargestellt (siehe Seite 10).