

# Grundlegende Bildschirmanzeigen

## FUNKTIONEN DER BILDSCHIRMTASTEN

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Tasten des Navigationssystems. Tasten, die sich auf einen bestimmten Bildschirm oder eine bestimmte Funktion beziehen, werden im entsprechenden Kapitel dieses Handbuchs erläutert.

Bei allen Tasten des Navigationssystems, mit Ausnahme der **NAV**-Taste, handelt es sich um Tasten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Hinweis:** Zu weiteren Informationen über die Betätigung der Tasten, siehe das Kapitel **Fahrerinformation** dieses Handbuchs (ab Seite 14).

### Taste „Nav-Menü“



Ruft das Navigationsmenü auf, siehe **NAVIGATIONSMENÜ** auf Seite 70.

### Taste „Abbr.“



Keht zum vorherigen Menü, Textbildschirm oder zur Kartenanzeige zurück.

### NAV-Taste



Die **NAV**-Taste hat die folgenden Funktionen:

- Aktiviert das Navigationssystem
- Kehrt bei aktiviertem Navigationssystem zur Anfangs-Kartenanzeige zurück
- Kehrt nach Verschieben der Karte zur Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition zurück

### Hinweis:

1. *War das Navigationssystem beim Ausschalten der Zündung aktiviert, wird es automatisch wieder aktiviert, wenn die Zündung eingeschaltet wird.*
2. *Wird von einem anderen Touchscreen-System wieder auf Navigation geschaltet, kehrt das System bei Betätigung der **NAV**-Taste zu dem zuvor angezeigten Bildschirm zurück.*

## Tasten für die Kartenausrichtung



Über diese Tasten kann die gewünschte Kartenausrichtung festgelegt

werden (nach Norden oder in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs zum oberen Bildschirmrand). Die aktuelle Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Hinweis:** *Ab einer Vergrößerung von 4 km (2 Meilen) kann nur die Nordausrichtung genutzt werden.*

## Taste zum Wiederholen von Sprachanweisungen



Wiederholt unter Zielführung die letzte Sprachanweisung und zeigt die betreffende Kreuzung an (sofern innerhalb des Bereichs).

### Hinweis:

1. *Wurde die Abbiegestelle bereits passiert, wird die Sprachanweisung für die nächste Abbiegestelle wiedergegeben.*
2. *Die Wiederholungsfunktion kann auch genutzt werden, wenn eines der anderen Touchscreen-Systeme aktiviert ist (jedoch weder während eines Telefongesprächs noch auf dem TV-Bildschirm).*

## Telefontaste



Wählt die derzeit auf dem Bildschirm angezeigte Telefonnummer. Nur verfügbar, wenn ein Jaguar Telefon eingebaut ist.