

Routeneinstellung

AUSWÄHLEN DES ORTES



Der Bildschirm zeigt die Liste der Orte an, die den eingegebenen Straßennamen enthalten.

- Den gewünschten Ort auswählen.

Hinweis:

1. Beim Auffinden nur eines Ortes wird dieser Schritt übersprungen.
2. Bei mehr als 100 Treffern wird automatisch der Bildschirm mit den Buchstabentasten angezeigt, in dem der gewünschte Ortsname eingegeben werden kann.
3. Bei weniger als 100 Treffern kann der Bildschirm mit den Buchstabentasten durch Berühren der Taste **A-Z** manuell angezeigt werden.

EINGEBEN DER HAUSNUMMER



- Die Hausnummer durch Berühren der entsprechenden Tasten eingeben.

Für weitere Angaben siehe **ZAHLENEINGABE** auf Seite 66.

- Nach Eingabe aller Ziffern **OK** berühren.

Hinweis:

1. Wird eine Liste mit Hausnummernbereichen angezeigt, den betreffenden Bereich auswählen.
2. Gibt es in der Straße keine Hausnummern, oder ist die Hausnummer nicht bekannt, **OK** berühren. Als Ziel wird die Mitte zwischen Anfang und Ende der Straße verwendet.