

Routenoptionen

BERECHNEN

Hiermit lässt sich schnell eine Routenberechnung nach Änderung der Routenpräferenzen beginnen. Für weitere Angaben siehe **BERECHNEN DER ROUTE** auf Seite 109.

***Hinweis:** Die Berechnung der Route erfolgt unter Verwendung der zuvor eingegebenen Ziel- und/oder Etappenzieladressen.*

ZIELFÜHRUNG ABBRECHEN

Die Karte mit der ganzen Route wird angezeigt.

- **Ja** berühren, um die Routenerstellung abzubrechen.

NÄCHST WEGPKT LÖSCH

Löscht das nächste Etappenziel aus der derzeit gewählten Route (sofern Etappenziele gewählt wurden).