


# Funzioni di chiamata

## SELEZIONE DELLA MODALITÀ DEL TELEFONO



AS0106



Dopo aver inserito il telefono nel supporto, il sistema deve essere impostato per utilizzare il telefono nel supporto premendo il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' fino a udire un segnale acustico.

**Nota:** Se in seguito si desidera utilizzare un telefono che è 'accoppiato' al veicolo tramite un collegamento Bluetooth, usare il ricevitore del telefono per ristabilire il collegamento con il veicolo stesso.

## RISPOSTA E RIFIUTO DELLE CHIAMATE

### Risposta a una chiamata in arrivo



Quando si riceve una chiamata, l'uscita dell'impianto audio viene silenziata (se l'impianto è acceso) e dagli altoparlanti anteriori si sente il tono di chiamata. Premere e rilasciare il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per accettare la chiamata.

### Rifiuto di una chiamata in arrivo



La chiamata può essere rifiutata tenendo premuto il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per almeno 2 secondi. Quando una chiamata viene rifiutata, l'impianto audio ritorna automaticamente al volume impostato prima della chiamata.

### Chiusura di una chiamata



La chiamata può essere rifiutata tenendo premuto il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per almeno 2 secondi. Quando una chiamata viene rifiutata, l'impianto audio ritorna automaticamente al volume impostato prima della chiamata.

### Regolazione del volume della chiamata e della suoneria

La regolazione può essere effettuata solo durante la chiamata o mentre il telefono sta suonando.



Utilizzare il pulsante di regolazione del volume sul volante per alzare (+) o abbassare (-) il volume della chiamata o il tono di chiamata secondo le proprie esigenze.

## EFFETTUAZIONE DI UNA CHIAMATA



Le chiamate telefoniche vengono effettuate attraverso il sistema di comando vocale. Per attivare il comando vocale, premere e rilasciare il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' fino a udire un segnale acustico (in questo momento l'impianto audio, se acceso, viene silenziato). Per maggiori dettagli vedere **RICONOSCIMENTO VOCALE, 68.**