

Sistema di comando vocale

COMANDI VOCALI DEFINITI

Il sistema di comando vocale riconosce solo un certo numero di comandi predefiniti. Questi comandi devono essere impartiti **esattamente** parola per parola.

Si può chiedere al sistema di elencare questi comandi attivando il sistema stesso e dando il comando '**Telefono**' e '**Aiuto**'.

Comandi del telefono

Dare sempre il comando '**Telefono**' e attendere che il sistema risponda '**Telefono**' prima di dare uno dei comandi seguenti.


- Chiama numero
- Richiama
- Chiama nome
- Memorizza nome
- Leggi rubrica
- Cancella rubrica
- Cancella nome
- Aiuto

Sottocomandi del telefono

Questi comandi vengono usati in risposta a una richiesta o a una domanda in un dialogo.

- Correzione
- Cancella
- Annulla
- Memorizza
- Chiama
- Sì
- No
- Ripeti
- Numeri 0-9
- Doppio
- Alti/Triplo

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA



AS0106

Attivare il comando vocale premendo e rilasciando il tasto '**Telefono/Riconoscimento vocale**' fino a udire un segnale acustico (se acceso, l'impianto audio viene silenziato). Il segnale acustico indica che il sistema è ora in attesa di un input vocale.

Prima di dare un nuovo comando vocale - tranne che durante un dialogo - premere sempre l'interruttore '**Telefono/Riconoscimento vocale**'.

Interruzione del comando vocale

Il comando può essere interrotto pronunciando la parola '**Annulla**' o tenendo premuto il tasto '**Telefono/Riconoscimento vocale**' per almeno 2 secondi (l'impianto audio, se acceso, ritorna al volume impostato prima della chiamata).

Nota: È possibile solo interrompere i dialoghi, nei quali è possibile pronunciare un testo a vostra scelta ad es. un nome, premendo il tasto sul volante.

Se si riceve una chiamata telefonica mentre si sta conducendo un dialogo con il comando vocale, la modalità telefonica escluderà il comando vocale.